

ОКПД-2 26.30.50.111
(ОКП 43 7214)

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ
ВИБРАЦИОННЫЙ
ВИБРОН-01

Руководство по эксплуатации
СПМТ.425132.001 РЭ

Содержание

1	Описание и работа.....	4
1.1	Назначение изделия	4
1.2	Технические характеристики.....	9
1.3	Состав изделия	11
1.4	Устройство и работа	16
1.5	Маркировка.....	28
1.6	Упаковка	28
2	Использование по назначению	29
2.1	Подготовка изделия к использованию.....	29
2.2	Использование изделия	46
3	Техническое обслуживание.....	49
4	Хранение, транспортирование и утилизация	49
	Приложение А (рекомендуемое) Методика проверки заграждения.....	50
	Приложение Б (обязательное) Настройка и контроль работы извещателя с помощью ПК-КСУ СПДП.421235.001-01	51
	Приложение В (обязательное) Настройка и контроль работы извещателя с помощью ПК-КСУ СПДП.421235.001	62

Настоящее руководство по эксплуатации СПМТ.425132.001 РЭ содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, технических характеристиках, составе извещателя охранного вибрационного ВИБРОН-01 (далее по тексту – извещатель), а также указания по его размещению и эксплуатации.

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения:

АдУ	- адресное устройство (ДВ, ДВ-ЛВЧ, БК-ТК, БК-ШС)
БК-ТК	- блок контроля трибокабеля;
БК-ТК-ИО	- извещатель охранный – блок контроля трибокабеля;
БК-ШС	- блок контроля шлейфа сигнализации;
БОС	- блок обработки сигналов;
БП	- блок питания;
БЧ	- блок чувствительный;
ДВ	- датчик виброчувствительный;
ДВ-ИО	- датчик виброчувствительный – извещатель охранный;
ДВ-ЛВЧ	- датчик виброчувствительный из состава ЛВЧ;
ДК	- дистанционный контроль;
КМЧ	- комплект монтажных частей;
КК	- коробка коммутационная;
ЛВЧ	- линия виброчувствительная;
ПК-КСУ	- прибор контроля – конфигуратор сетевых устройств;
ППК	- прибор приемно-контрольный;
ПС	- паспорт;
ПУИ	- пульт управления и индикации;
РЭ	- руководство по эксплуатации;
ССОИ	- система сбора и обработки информации;
ФО	- формуляр;
ШБ	- шлейф блокировки;
ШС	- шлейф сигнализации.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Извещатель предназначен для использования в качестве средства охранной сигнализации для обнаружения преодоления нарушителем (человеком) следующих типов заграждений:

- заграждения, выполненные из сварной металлической сетки типа ССЦП высотой до 6 метров, оборудованные или не оборудованные дополнительными козырьковыми и противоподкопными элементами, в том числе заглублением полотна заграждения ССЦП в землю на глубину 0,5 м (ДВ в режиме работы «Сетка»);

- козырьковые ограждение, выполненные из объемной колючей ленты АКЛ на V-образных кронштейнах (п.2.1.3.3). При этом могут использоваться как ДВ (п.2.1.3.3) или ЛВЧ (ДВ в режиме работы «Сетка»), так и БК-ТК с трибокабелем, закрепленным на несущем тросу спирали АКЛ (п.2.1.3.9).

- оконные решетки или другие решетчатые заграждения, выполненные из металлического прутка диаметром 5-30 мм (ДВ в режиме работы «Решетка»);

- кирпичные и бетонные заграждения (ДВ в режиме работы «Стена»).

Примечания:

1 Базовое исполнение заграждения типа ССЦП представляет собой унифицированную сварную сетку из стальных прутков толщиной от 3 до 8 мм, покрытых цинком и/или полимерным (красочным) составом, расстояние по горизонтали между прутками – 50 мм. Каждая секция выполнена из цельного полотна (одной панели) либо состоит из двух полотен (с горизонтальной линией стыка, скрепленных между собой заводскими скобами). Полотно секции обрешетоено или не обрешетоено по периметру стальным профилем. Панели из сетки жестко прикреплены к стальным опорам сечением не менее 80х80 мм и не более 120х120 мм, с толщиной стенки до 2 мм. Кабельный короб крепится с помощью кронштейнов и непосредственно не соприкасается с заграждением или отсутствует. Примеры приведены в п.2.1.3.3.

2 Извещатель также допускается применять на других типах заграждений. Возможность применения и решения по размещению извещателя на других видах заграждения необходимо согласовывать с предприятием-изготовителем с учетом конкретной конструкции ограждения.

1.1.2 Принцип действия извещателя основан на контроле вибраций, возникающих при воздействиях нарушителя на заграждение.

При помощи БК-ШС извещатель обеспечивает контроль стандартных ШС. Каждый БК-ШС обеспечивает контроль одного ШС.

Извещатель ВИБРОН-01 имеет интерфейс RS-485 и включен в состав сигнализационного комплекса охраны периметра автономного (СКОПА) СПДП.425628.002.

1.1.3 Извещатель состоит из БОС (вместо БОС может использоваться ПУИ-32-1 из состава комплекса СКОПА СПДП.425628.002ТУ), вибросенситивных датчиков ДВ или вибросенситивной линии ЛВЧ,

состоящей из ДВ-ЛВЧ, БК-ТК с трибокабелем, БК-ШС – по количеству контролируемых шлейфов.

1.1.4 ДВ имеет встроенный процессор, обеспечивающий контроль своей локальной зоны заграждения и формирование сигнала о воздействии на заграждение. Для работы с разными типами заграждений ДВ имеет три режима работы: «Сетка», «Решетка», «Стена». Номер и режим работы ДВ, а также БК-ТК, БК-ШС может быть задан (изменен) на месте эксплуатации. Номера ДВ-ЛВЧ заданы при поставке и не могут быть изменены.

БОС обеспечивает адресный контроль состояния линий двух флангов и каждого АдУ, обработку временных параметров воздействий для каждого ДВ в отдельности, формирование извещений о тревоге в виде размыкания выходной цепи ШС (одной из четырех по две на каждый фланг) при нарушении. ПУИ-32-1 обеспечивает адресный контроль состояния линии одного фланга.

Описание работы извещателя при использовании вместо БОС ПУИ-32-1 приведено в СПДП.425519.230РЭ.

ДВ и БК-ТК-2 имеют варианты исполнения ДВ-ИО и БК-ТК-ИО, отличающиеся возможностью непосредственного подключения к приборам приемно-контрольным (ППК) с использованием стандартного интерфейса («сухие» контакты или RS-485). Описание работы ДВ-ИО приведено в паспортах: «Извещатель охранный вибрационный ДВ-ИО СПМТ.425115.001ПС» и «Извещатель охранный вибрационный ДВ-ИО-Г СПМТ.425115.001-01ПС». Описание работы БК-ТК-ИО приведено в «Извещатель охранный вибрационный БК-ТК-ИО СПМТ.408119.002ПС».

1.1.5 Регулировка извещателя выполняется при помощи ПК-КСУ, подключаемого к настраиваемому блоку (см. приложения Б и В). ДВ каждого фланга с целью повышения степени локализации места нарушения, могут быть разделены на две группы (на два участка с возможностью изменения количества ДВ в каждом участке) с отдельными выходными цепями (ШС). Все четыре участка в двух флангах имеют отдельные выходные цепи (ШС) и отдельные световые индикаторы). При помощи ПК-КСУ обеспечивается доступ к памяти БОС, сохраняющей до ста последних событий с указанием номеров линии, АдУ и времени события (или времени прошедшего с момента события – в зависимости от модификации ПК-КСУ).

1.1.6 Предусмотрен режим работы извещателя с использованием блоков реле БР СПДП.466233.000 и блоков силового реле БСР СПДП.466234.000 из состава комплекса СКОПА. При этом собственные выходные цепи ШС и индикаторы извещателя не используются, извещатель при помощи блоков реле формирует извещения по пп.1.1.8-1.1.13. Максимальное суммарное количество участков для двух флангов – 32. Максимальное суммарное количество БР и БСР в линии RS-485 – 255. Максимальная длина линии RS-485 – 1500 м. Для удлинения, ответвления, а также для гальванической развязки линий рекомендуется использование повторителя интерфейса ПИ-RS485 СПМТ.426411.001 из состава комплекса СКОПА.

Примечание – В качестве контроллера линии RS-485 в этом случае используется БОС извещателя. При включении извещателя в комплекс СКОПА посредством RS-485 контроллером линии является ПУИ-32, деление ДВ по участкам осуществляет ПУИ-32.

1.1.7 В комплект БОС извещателя входит муфта вводная, которая может быть установлена в БОС вместо штатного кабельного ввода PG-21 для обеспечения ввода в БОС кабеля в металлорукаве диаметром 20 мм.

1.1.8 Извещатель с подключенными ДВ в режиме работы «Сетка» или ЛВЧ формирует извещение о тревоге по соответствующему ШС при следующих воздействиях:

- разрушение заграждения «выкусыванием» прохода, как с отгибанием части полотна, так и без отгибания;
- разрушение заграждения перепиливанием прутьев сетки заграждения;
- перелаз без подручных средств;
- перелаз с помощью приставной лестницы с опорой на основное полотно заграждения;
- перелаз заграждения, оборудованного козырьковым заграждением из АКЛ, с воздействием на козырьковое заграждение (перекусывание, деформация);
- открытой крышке КК (из состава ДВ-Г).

Извещатель с подключенными ДВ в режиме работы «Решетка» формирует извещение о тревоге при:

- разрушении заграждения перепиливанием прутьев решетки заграждения;
- разрушении заграждения путем ударного воздействия на прутья и крепления решетки;
- открытой крышке КК (из состава ДВ-Г).

Извещатель с подключенными ДВ в режиме работы «Стена» формирует извещение о тревоге при:

- разрушении заграждения путем его разбивания или дробления с помощью молотка, перфоратора или других средств;
- открытой крышке КК (из состава ДВ-Г).

Извещатель с подключенным БК-ТК в режиме НЧ формирует извещение о тревоге по соответствующему ШС при:

- перелазе заграждения, оборудованного объемным или плоским козырьковым элементом заграждения из спирали АКЛ, с воздействием на козырьковый элемент заграждения;
- открытой крышке БК-ТК;
- обрыве или замыкании центрального провода и оплетки трибокабеля.

Извещатель с подключенным БК-ТК в режиме ВЧ формирует извещение о тревоге по соответствующему ШС при:

- разрушении основного полотна заграждения «выкусыванием» прохода, как с отгибанием части полотна, так и без отгибания;
- разрушении заграждения перепиливанием прутьев сетки заграждения;
- перелазе без подручных средств;

- перелазе с помощью приставной лестницы с опорой на основное полотно заграждения;
- открытой крышке БК-ТК;
- обрыве или замыкании центрального провода и оплетки трибокабеля.

Извещатель с подключенным БК-ШС формирует извещение о тревоге по соответствующему ШС при:

- нарушении целостности ШС, срабатывании включенных в него извещателей с выходом типа «сухой» контакт;
- открытой крышке БК-ШС.

1.1.9 Извещатель формирует извещение о тревоге по четырем ШС (по всем ШС при подключении с использованием блоков реле) при поступлении сигнала ДК на БОС.

1.1.10 Извещатель при нарушении целостности линий (обрыв, короткое замыкание) формирует извещение о неисправности по ШС фланга на время действия нарушения, но не менее 30 с.

1.1.11 Извещатель при потере связи с АдУ формирует извещение о неисправности по соответствующему ШС на время действия нарушения, но не менее 30 с.

1.1.12 Извещатель при саботаже – изменении положения ДВ (БЧ) на угол более 20° в вертикальной плоскости формирует извещение о неисправности по соответствующему ШС на время действия нарушения, но не менее 30 с.

1.1.13 Извещатель формирует извещение о неисправности в виде размыкания четырёх ШС (по всем ШС при подключении с использованием блоков реле) при пропадании и снижении напряжения питания ниже 10,2 В.

1.1.14 Извещатель формирует извещение о несанкционированном доступе в виде размыкания выходной цепи шлейфа блокировки «ШБ» при открытой крышке БОС.

1.1.15 Индикаторы извещателя «1», «2», «3», «4» соответствуют выходным цепям «ШС1», «ШС2», «ШС3», «ШС4», отображают:

- извещение о тревоге (горит от 2 до 30 с);
- извещение о неисправности (горит более 30 с).

1.1.16 При включении извещателя в ССОИ на базе ПУИ-32-1 или в любой другой посредством интерфейса RS-485 при условии программной интеграции извещатель обеспечивает повышенную информативность с возможностью указания места нарушения с точностью до АдУ.

При подключении БОС извещателя к комплексу СКОПА посредством RS-485 контроллером линии является ПУИ-32 комплекса, деление АдУ по участкам осуществляет ПУИ-32.

1.1.17 Питание извещателя осуществляется от источника постоянного тока (блока питания) с номинальным напряжением от 12 до 24 В при амплитуде пульсаций не более 0,1 В. При установке вне помещения при температуре от минус 40 до плюс 65°C (с учетом перегрева от солнечной радиации) рекомендуется использование блока питания резервируемого БПР-12/1.

1.1.18 Извещатель выпускается в двух вариантах климатического исполнения. Вариант исполнения ВИБРОН-01 соответствует виду

климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, при температуре от минус 40 до плюс 65°C. Вариант исполнения ВИБРОН-01А («арктический»), соответствует виду климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, при температуре от минус 60 до плюс 65°C. Оба варианта исполнения сохраняют работоспособность при воздействии относительной влажности 100% при температуре 25°C. ПУИ-32-1 рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы в условиях помещения (в том числе – неотапливаемого) при температуре окружающей среды от минус 10 до плюс 45°C и влажности до 98% при температуре 25°C.

1.1.19 Извещатель обеспечивает непрерывную круглосуточную работу, сохраняет работоспособность и не выдает извещение о тревоге при воздействии:

- обледенения толщиной до 5 мм при скорости ветра 10 м/с;
- дождя и снега интенсивностью до 40 мм/час;
- града интенсивностью до 30 мм/час;
- солнечной радиации до 1125 Вт/м²;
- инея и росы.

1.1.20 Извещатель устойчив к воздействию следующих помех:

- одиночный неразрушающий удар по полотну ограждения;
- движение групп людей в непосредственной близости (без касания) от ограждения;
- движение одиночного автотранспорта массой до 3 т на расстоянии более 1 м, более 3 т – на расстоянии более 5 м от ограждения;
- движение железнодорожного транспорта на расстоянии более 5 м от ограждения;
- посадка на ограждение одиночной птицы (ворона и меньшей по размерам);
- акустические шумы с уровнем 80 дБ SPL от источника, удаленного от ДВ на расстояние более 0,5 м;
- излучение УКВ радиостанций диапазона 433 МГц и сотового телефона на расстоянии более 0,5 м от БОС и ДВ;
- ЛЭП напряжением до 10 кВ, расположенных параллельно ограждению на расстоянии более 5 м от линии до нижнего провода ЛЭП и более 15 м для линий до 500 кВ (при пересечении ограждением ЛЭП под углом более 45° указанные расстояния уменьшаются в 2 раза);
- поток воды со скоростью течения до 2 м/с (для водопропусков);
- вмерзание в лед решеток ограждения (для водопропусков);
- грозовые импульсы, наводимые в соединительных линиях с пиковым значением наведенного тока до 100 А длительностью до 2 мс;
- электромагнитные помехи по ГОСТ Р 50009.

1.1.21 Извещатель защищен от переполюсовки питающих напряжений в результате ошибочных действий персонала.

1.1.22 Конструктивное исполнение БОС, ДВ, БИБ, БК-ШС, БК-ТК и ЛВЧ – пылебрызгозащищенное (IP54). ДВ имеет вариант исполнения ДВ-Г с герметичным чувствительным блоком (IP68). ДВ-Г предназначен для

применения на участках заграждения, затапливаемых при паводках, и, в частности, для установки на решетках водопропусков.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Технические характеристики извещателя приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Технические характеристики извещателя

Параметр	Значение для варианта	
	01	01А
Минимальная длительность обнаруживаемого воздействия, с	0,5	
Максимальная длина линии каждого фланга при максимальном количестве АдУ, м	900*	
Максимальное количество ДВ в линии каждого фланга, шт.	100/20**	
Диапазон рабочих напряжений питания, В	от 10,2 до 30	
Максимальный потребляемый ток (при замыкании линий ПИТ обоих флангов), мА, не более: - при напряжении питания 12 В, - при напряжении питания 24 В.	400 150	500 210
Время готовности после включения питания, с, не более	60	
Время восстановления дежурного режима после окончания извещения о тревоге, с, не более	10	
Параметры сигнала, коммутируемого контактами выходных цепей БОС: – ток, постоянный или переменный, мА, не более; – амплитудное напряжение, В, не более	100 72	
Параметры сигнала ДК: – ток, потребляемый по цепи, мА, не более; – напряжение импульса, В; – длительность импульса, с, не менее	5 8-30 0,4	
Длительность извещения о тревоге, с, не менее	2	
Длина кабеля между соседними ДВ-ЛВЧ, м, для вариантов: - ЛВЧ-6 - ЛВЧ-9 - ЛВЧ-12	7 10 14	
Максимальная длина ЛВЧ, м	500	
Максимальное количество БК-ТК (БК-ШС) в линии каждого фланга, шт.	25	

Продолжение таблицы 1.1

Параметр	Значение
Максимальная длина трибокабеля, контролируемого одним БК-ТК, м, для вариантов: - БК-ТК - БК-ТК-2 (два фланга)	250 250x2=500
Минимальная длина трибокабеля, контролируемого БК-ТК, м	3
БК-ШС выдает сигнал «норма» при сопротивлении, кОм: - проводов ШС без учета выносного элемента менее; - утечки между проводами ШС более	1 20
БК-ШС выдает сигнал «тревога»: - при сопротивлении ШС, кОм, менее - при сопротивлении ШС, кОм, более	1,8 12,1
Габаритные размеры БОС (БОС-А), мм	215x145x56
Габаритные размеры ДВ (ДВ-А), мм	88x88x25
Габаритные размеры БЧ (БЧ-А) без кабеля, мм	118x64x23
Габаритные размеры КК, мм	106x115x131
Габаритные размеры ДВ-ЛВЧ (ДВ-ЛВЧ-А), мм	86x40x40
Длина кабеля БЧ, м	4
Габаритные размеры блока БК-ШС (БК-ШС-А) с кронштейном и площадкой опорной, мм	106x115x131
Габаритные размеры блока БК-ТК (БК-ТК-А, БК-ТК-2, БК-ТК-2-А) с кронштейном и площадкой опорной, мм	105x130x130
Масса БОС (БОС-А) в упаковке, кг, не более	1,27
Масса ДВ (ДВ-А) в упаковке, кг, не более	0,12
Масса ДВ-Г (ДВ-А-Г) в упаковке, кг, не более	1,5
Масса БК-ШС (БК-ШС-А) в упаковке, кг, не более	0,46
Масса БК-ТК (БК-ТК-А, БК-ТК-2, БК-ТК-2-А) в упаковке, кг, не более	0,95
Назначенный срок службы извещателя, лет	10
Среднее время наработки на отказ, ч, не менее	40000
Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложной тревоге, за 1000 ч, не более	0,01
Вероятность обнаружения, не менее	0,98
* - Максимальная суммарная длина линии каждого фланга от БОС до последнего АдУ может быть увеличена при меньшем количестве АдУ, но не более 1500 м. **- Значение при работе ДВ в режиме «Стена».	

1.3 Состав изделия

1.3.1 Состав извещателя приведен в таблице 1.2

Таблица 1.2 – Состав извещателя ВИБРОН-01 (ВИБРОН-01А)

Наименование	Количество	
	01	01А
Блок БОС	1	
Блок БОС-А		1
КМЧ для установки БОС в составе:	1***	1***
- стяжка – 2 шт.		
- гайка М5 – 4 шт.		
- шайба Ø5 – 4 шт.		
- шайба пружинная Ø5 – 4 шт.		
- шуруп 5x40 – 4 шт.		
- дюбель-пробка 8x40 – 4 шт.		
ПУИ-32-1	1*	1*
ДВ в составе:	до 200**	
- блок ДВ – 1 шт.		
- прижим – 1 шт.		
- саморез (винт) 3,5x19 – 2 шт.		
- саморез (винт) 3,5x38 – 2 шт.		
- табличка – 1 шт.		
- стяжка пластиковая – 3 шт.		
- этикетка – 1 шт.		
ДВ-А в составе:		до 200**
- блок ДВ – 1 шт.		
- пластина монтажная – 1 шт.		
- винт М4x16 – 2 шт.		
- винт М4x35 – 2 шт.		
- табличка – 1 шт.		
- стяжка пластиковая – 3 шт.		
- этикетка – 1 шт.		
КМЧ для установки ДВ на решетку в составе:	1**	1**
- планка – 1 шт.		
- прижим – 1 шт.		
- винт 4x40 – 2 шт.		
ЛВЧ	до 2**	
ЛВЧ-А		до 2**

Продолжение таблицы 1.2

Наименование	Количество	
	01	01А
ДВ-Г в составе: - блок БЧ – 1 шт. - блок КК с кронштейном и площадкой опорной – 1 шт. - хомут червячный 78-101 мм – 1 шт. - прижим (на решетку) – 1 шт. - прижим (на сетку) – 1 шт. - винт М4Х45 – 2 шт. - винт М4Х25 – 2 шт. - шуруп 4 х 40 – 4 шт. - дюбель 6 х 40 – 4 шт. - табличка – 1 шт. - стяжка пластиковая – 3 шт. - хомут червячный 12-22 мм – 12 шт. - этикетка – 1 шт.	до 200**	
ДВ-А-Г в составе: - блок БЧ-А – 1 шт. - блок КК с кронштейном и площадкой опорной – 1 шт. - хомут червячный 78-101 мм – 1 шт. - прижим (на решетку) – 1 шт. - прижим (на сетку) – 1 шт. - винт М4Х45 – 2 шт. - винт М4Х25 – 2 шт. - шуруп 4 х 40 – 4 шт. - дюбель 6 х 40 – 4 шт. - табличка – 1 шт. - стяжка пластиковая – 3 шт. - хомут червячный 12-22 мм – 12 шт. - этикетка – 1 шт.		до 200**
БК-ШС в составе: - блок БК-ШС с кронштейном и площадкой опорной – 1 шт. - резистор 6,2 кОм 0,25 Вт – 1 шт. - шуруп 5 х 40 – 2 шт. - дюбель 8 х 40 – 2 шт. - хомут червячный – 1 шт. - табличка – 1 шт. - стяжка пластиковая – 3 шт. - этикетка – 1 шт.	до 25**	

Продолжение таблицы 1.2

Наименование	Количество	
	01	01А
БК-ШС-А в составе: - блок БК-ШС-А с кронштейном и площадкой опорной – 1 шт. - резистор 6,2 кОм 0,25 Вт – 1 шт. - шуруп 5 х 40 – 2 шт. - дюбель 8 х 40 – 2 шт. - хомут червячный – 1 шт. - табличка – 1 шт. - стяжка пластиковая – 3 шт. - этикетка – 1 шт.		до 25**
БК-ТК в составе: - блок БК-ТК с кронштейном и площадкой опорной – 1 шт. - шуруп 5 х 40 – 2 шт. - дюбель 8 х 40 – 2 шт. - хомут червячный – 1 шт. - табличка – 1 шт. - стяжка пластиковая – 3 шт. - этикетка – 1 шт.	до 25**	
БК-ТК-А в составе: - блок БК-ТК-А с кронштейном и площадкой опорной – 1 шт. - шуруп 5 х 40 – 2 шт. - дюбель 8 х 40 – 2 шт. - хомут червячный – 1 шт. - табличка – 1 шт. - стяжка пластиковая – 3 шт. - этикетка – 1 шт.		до 25**
БК-ТК-2 в составе: - блок БК-ТК-2 с кронштейном и площадкой опорной – 1 шт. - шуруп 5 х 40 – 2 шт. - дюбель 8 х 40 – 2 шт. - хомут червячный – 1 шт. - табличка – 1 шт. - стяжка пластиковая – 3 шт. - этикетка – 1 шт.	до 25**	

Продолжение таблицы 1.2

Наименование	Количество	
	01	01А
БК-ТК-2-А в составе: - блок БК-ТК-2-А с кронштейном и площадкой опорной – 1 шт. - шуруп 5 х 40 – 2 шт. - дюбель 8 х 40 – 2 шт. - хомут червячный – 1 шт. - табличка – 1 шт. - стяжка пластиковая – 3 шт. - этикетка – 1 шт.		до 25**
Трибокабель НЧ с оконечным элементом, м	до 250**	до 250**
Трибокабель ВЧ с оконечным элементом, м	до 250**	до 250**
Кабель ПЗ	1***	1***
Имитатор воздействия	1***	1***
Муфта вводная	1***	1***
Руководство по эксплуатации СПМТ.425132.001РЭ	1***	1***
Паспорт СПМТ.425132.001 ПС	1***	1***
* - Поставляется вместо БОС. Комплектация ПУИ-32-1 приведена в СПДП.425519.230РЭ. ** - Конкретное количество оговаривается при заказе и указывается в ПС. *** - Поставляется в составе БОС.		

1.3.2 Рекомендуется при проектировании дополнительно включать в комплект извещателя 5% ДВ в качестве ЗИП, обеспечивающего бесперебойную работу извещателя при повреждении отдельных ДВ.

Примечание – ДВ из ЗИП при поставке имеют номер 99.

1.3.3 При расчете количества кабеля для подключения ДВ необходимо учитывать дополнительное количество на ввод и разделку, обход опор, и т.п., а также запас на случай повреждения.

1.3.4 По отдельному заказу поставляются:

- комплект соединителя секций;
- прибор контроля ПК-КСУ;
- кабель соединительный;
- стяжки кабельные нейлоновые или стальные (рекомендуется 25 стяжек на 10 м);
- блок реле БР;
- блок силового реле БСР;
- блок питания резервируемый БПР-12/1;
- комплект монтажных частей КМЧ-Д;
- повторитель интерфейса ПИ-RS485;

- комплект оконечный (ремонтный) для установки резистора трибокабеля;
- комплект соединительный (ремонтный), предназначенный для ремонта (сращивания) поврежденного трибокабеля или ЛВЧ, а также соединения трибокабеля с монтажным кабелем;
- извещатель охранный вибрационный ДВ-ИО;
- извещатель охранный вибрационный ДВ-ИО-Г;
- извещатель охранный вибрационный БК-ТК-ИО.

Примечание – Базовый цвет соединителей секций – серый, иное оговаривается при заказе.

1.3.5 При заказе извещателя необходимо указать:

- сокращенное наименование извещателя;
- обозначение ТУ;
- наличие в составе БОС (или ПУИ-32-1);
- количество ДВ (ДВ-А);
- шаг и количество ДВ-ЛВЧ каждой ЛВЧ, в скобках, справочно – длину блокируемого участка;
- количество и вариант исполнения (БК-ТК или БК-ТК-2) БК-ТК;
- количество трибокабелей, тип (НЧ или ВЧ) и длину каждого трибокабеля;
- количество БК-ШС.

Пример обозначения извещателя, состоящего из БОС, двух ЛВЧ с шагом установки ДВ-ЛВЧ 9 м – одна длиной 90 м, другая длиной 144 м.

Извещатель ВИБРОН-01 СПМТ.425132.001ТУ в составе:

БОС	– 1 шт.;
ЛВЧ-9-10(90)	– 1 шт.;
ЛВЧ-9-16(144)	– 1 шт.

Пример обозначения извещателя, состоящего из БОС-А, сорока ДВ-А, одного ДВ-А-Г, двух БК-ТК-А, двух трибокабелей НЧ длиной 160 и 200 м, шести БК-ШС-А:

Извещатель ВИБРОН-01А СПМТ.425132.001ТУ в составе:

БОС-А	– 1 шт.;
ДВ-А	– 40 шт.;
ДВ-А-Г	– 1 шт.;
БК-ТК-А	– 2 шт.;
Трибокабель НЧ-160	– 1 шт.;
Трибокабель НЧ-200	– 1 шт.;
БК-ШС-А	– 6 шт.

Пример обозначения извещателя, состоящего из ПУИ-32-1, четырех БК-ТК-2, двух трибокабелей НЧ длиной по 50 м, двух трибокабелей ВЧ длиной по 50 м, двух БК-ШС:

Извещатель ВИБРОН-01 СПМТ.425132.001ТУ в составе:

БК-ТК-2	– 2 шт.;
трибокабель-ВЧ-50	– 2 шт.;
трибокабель-НЧ-50	– 2 шт.;
БК-ШС	– 2 шт.

Примечание – ПУИ-32-1 поставляется дополнительно (см. ниже).

Пример обозначения составных частей, поставляемых дополнительно:
 «Комплект ПУИ-32-1 СПДП.425628.002ТУ» (поставляется вместо БОС);
 «Комплект соединителя секций СПМТ.425911.006»;
 «Прибор контроля ПК-КСУ СПДП.421235.001»;
 «Комплект монтажных частей КМЧ-Д СПМТ.425971.001»;
 «Блок реле БР СПДП.466233.000»;
 «Блок силового реле БСР СПДП.466234.000»;
 «Блок питания резервируемый БПР-12/1 СПМТ.436234.009»;
 «Повторитель интерфейса ПИ-RS485 СПМТ.426411.001»;
 «Комплект оконечный (ремонтный) СПМТ.687111.002»;
 «Комплект соединительный (ремонтный) СПМТ.687111.001»;
 «Извещатель ВИБРОН СПМТ.425132.001ТУ в составе: ДВ-ИО».
 «Извещатель ВИБРОН СПМТ.425132.001ТУ в составе: БК-ТК-ИО».

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Принцип действия

Структурные схемы вариантов использования извещателя приведены на рисунках 1.1а и 1.1б.

ДВ (БЧ) крепится на полотне заграждения и воспринимает вибрации заграждения, возникающие при разрушающих воздействиях или перелазе через него нарушителя. Площадь и степень локализации зоны чувствительности ДВ в большой степени определяется конструкцией заграждения. Для увеличения площади зоны чувствительности используются соединители секций, поставляемые по отдельному заказу. ДВ в этом случае может устанавливаться на соединитель.

ЛВЧ состоит из ДВ-ЛВЧ, соединенных четырехпроводной линией. ЛВЧ поставляется в собранном виде. Длина провода между ДВ-ЛВЧ (шаг ЛВЧ) в штатных вариантах – 7, 10 и 14 м, что обеспечивает установку одного ДВ-ЛВЧ на 2, 3 и 4 секции длиной 3 м соответственно. Количество ДВ-ЛВЧ определяется исходя из шага и длины ЛВЧ. Принцип действия ДВ-ЛВЧ аналогичен ДВ.

Чувствительность может быть установлена при регулировании извещателя, как обобщенно для всех ДВ (ДВ-ЛВЧ) фланга одновременно, так и для каждого ДВ (ДВ-ЛВЧ) индивидуально. Индивидуальная настройка ДВ (ДВ-ЛВЧ) позволяет использовать извещатель на неоднородных заграждениях (с разными физико-механическими свойствами) в пределах одного участка (фланга). Например, такая настройка позволяет на участках с воротами или калитками повысить помехоустойчивость за счет уменьшения зоны, контролируемой ДВ (ДВ-ЛВЧ), вместе с увеличением порога. Повышенная жесткость заграждения в углах демпфирует вибрации в полотне, что также может потребовать индивидуальной настройки (уменьшения) порога чувствительности ДВ (ДВ-ЛВЧ).

ДВ (в отличие от ДВ-ЛВЧ) имеет функцию защиты от саботажных действий: демонтажа ДВ с ограждения без его отключения. При включении защиты от саботажа контроллер ДВ запоминает свое положение (для ДВ-Г – положение БЧ) в вертикальной плоскости и при изменении его на угол более

20° (в направлении стрелки на рисунке 1.6) выдает сообщение о неисправности соответствующего ДВ.

Последовательность подключения АдУ к БОС определяется номерами АдУ (номера ДВ-ЛВЧ ЛВЧ заданы на заводе-изготовителе). По двум проводам линии осуществляется питание всех АдУ фланга. Передача информации производится по другим двум проводам линии. Возможность параллельного адресного включения АдУ в линию обеспечивается временным разделением сигналов в соответствии с номерами АдУ. Процессор АдУ осуществляет частотную фильтрацию аналоговых сигналов воздействия и формирует сигналы срабатывания в виде трехразрядного двоичного числа.

БОС обеспечивает питание АдУ обоих флангов, формирует сигналы синхронизации для каждой линии (фланга), принимает сигналы, формируемые АдУ, и производит логическую обработку этих сигналов. ПУИ-32-1 обеспечивает работу только с одним флангом.

При соответствии или превышении сигналом АдУ порога, установленного в БОС, осуществляется логический анализ последовательности сигналов с целью определения характера воздействия. Порог определяет чувствительность ДВ (ДВ-ЛВЧ). Предусмотрено пять вариантов установки. Извещение о тревоге формируется при превышении количества единичных воздействий (ударов, перекусов и т.п.) для одного ДВ (ДВ-ЛВЧ) порогового числа 2 (4, 8) в течение времени преодоления заграждения 30 (60, 90) с или превышении временем непрерывного воздействия (перепиливание и т.п.) значения примерно 15 с. Результатом логической обработки могут быть сообщения о событиях, имеющих следующий формат данных:

- а) «тревога» / номер линии (фланга) / номер участка / номер АдУ;
- б) «помеха» / номер линии (фланга) / номер участка / номер АдУ;
- в) «неисправность ДВ» / номер линии (фланга) / номер участка / номер АдУ;
- г) «короткое замыкание - КЗ» / номер линии (фланга);
- д) «замыкание линии - ЗЛ» / номер линии (фланга);
- е) «обрыв линии» / номер линии (фланга) / номер участка / номер АдУ;
- ж) «напряжение питания меньше нормы».

Указанные сообщения в полном объеме могут контролироваться ПК-КСУ или передаваться с использованием блока интерфейса на систему сбора, имеющую необходимое программное обеспечение и интерфейс RS-485.

Наличие сообщения «помеха» и память на сто событий облегчают поиск проблемных участков заграждений, являющихся источником помех, например: плохо закрепленное полотно, стучащие по полотну элементы конструкций или ветки деревьев, и т.п.





Рисунок 1.1а - Структурная схема извещателя с использованием БОС



R - резистор 6,2 кОм из комплекта БК-ШС
S - Контролируемые контакты ШС

Рисунок 1.16 - Структурная схема извещателя с использованием ПУИ-32-1

Контроль работоспособности и регулировка извещателя осуществляются при помощи ПК-КСУ (см. приложение Б). При этом обеспечивается возможность групповой и индивидуальной для каждого ДВ регулировки и следующие функции.

- а) Включение и отключение флангов.
- б) Выбор режима работы RS-485: ССОИ или БР.
- в) Распределение АдУ по локальным участкам (ШС).
- г) Программирование индивидуального номера АдУ. Номера ДВ-ЛВЧ перепрограммированию не подлежат.
- д) Выбор порога чувствительности ДВ (ДВ-ЛВЧ), БК-ТК - одно из шести значений: «2»-«7».
- е) Выбор обнаруживаемого количества воздействий на ДВ (ДВ-ЛВЧ), БК-ТК в режиме «ВЧ – одно из трех значений: 2, 4, 8 (только при групповой регулировке).
- ж) Выбор времени преодоления – одно из трех значений: 30, 60, 90 с (только при групповой регулировке).
- з) Отображение состояния ДВ (ДВ-ЛВЧ) БК-ТК и БК-ШС при индивидуальной регулировке. Выбор режима работы ДВ – одно из трех значений: «Сетка», «Решетка», «Стена».
- и) Включение/отключения защиты от саботажа ДВ.
- к) Выбор режима работы БК-ТК – одно из двух значений: «ВЧ», «НЧ», выбор усиления – одно из четырех значений: «1» – «4».
- л) Индикация текущих событий.
- м) Считывание из памяти БОС и отображение зарегистрированных событий с указанием номера события в порядке, обратном фиксации.
- н) Отображение величины напряжения питания БОС.

ПК-КСУ имеет дисплей, звуковой индикатор «тревоги» и автономное питание. Описание функционирования ПК-КСУ приведено в приложении Б.

При поставке сконфигурированного извещателя номера АдУ промаркированы на корпусе, не маркированные АдУ имеют №99.

При поставке извещатель имеет следующие установки:

- Порог – «7» (минимальная чувствительность).
- режим работы – «Сетка»;
- режим RS-485 – «ССОИ»;
- Обнаруживаемое количество воздействий – «8».
- Время преодоления – «30».

БК-ТК подключается параллельно в четырехпроводную линию фланга и обеспечивает контроль до 250 м трибокабеля. Трибокабель имеет два варианта исполнения НЧ и ВЧ, отличающихся типом используемого кабеля. Трибокабель НЧ контролирует только низкочастотные воздействия (деформацию). Его основной вариант применения – установка на козырьковом элементе заграждения, выполненный из спирали АКЛ для обнаружения нарушителя, преодолевающего заграждение, с воздействием на козырьковый элемент заграждения. Трибокабель ВЧ контролирует низкочастотные и высокочастотные воздействия (деформацию и вибрации). Его основной вариант применения – установка на основное полотно заграждения,

выполненный из металлической сетки для обнаружения нарушителя, преодолевающего ограждение путем перелеза или разрушения полотна.

БК-ШС подключается параллельно в четырехпроводную линию фланга и обеспечивает контроль одного стандартного ШС, на конце которого установлен резистор сопротивлением 6,2 кОм. При изменении сопротивления ШС (обрыве, замыкании) БК-ШС передает на БОС соответствующую кодовую посылку.

Извещатель имеет световую индикацию.

В комплект поставки БОС извещателя входит имитатор воздействия, используемый при проверке чувствительности ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК-В в режиме ВЧ). Имитатор воздействия представляет собой металлическую скобу с крюком на конце. Размеры имитатора выбраны таким образом, что при его ударе об ограждение из ССЦП, величина возбуждаемых в полотне вибраций равна или немного меньше вибраций, возникающих при перекусывании прутков полотна. Имитация воздействия при использовании БК-ТК в режиме НЧ осуществляется путем деформации спирали АКП подручным предметом с силой, эквивалентной воздействию весу нарушителя при перелезе.

«Арктический» вариант исполнения БОС конструктивно отличается наличием подогревателя, осуществляющего локальный подогрев зоны процессора на печатной плате. ДВ «арктического» варианта исполнения отличаются использованием стальных монтажных частей, более стойких к низким температурам.

К БОС извещателя посредством RS-485 могут быть подключены блоки реле БР и БСР из состава комплекса СКОПА. В этом случае максимальное суммарное количество участков для двух флангов может составлять 32. При этом собственные выходные цепи ШС и индикаторы извещателя не используются. БР могут быть использованы для подключения извещателя к ППК, управления видеонаблюдением и другими приборами с низковольтными цепями управления. БСР могут быть использованы для управления охранным освещением и другими приборами, питающимися от промышленной сети переменного тока 220 В. Выходной сигнал каждого из 32 участков может управлять соответствующими реле нескольких БР и БСР. Максимальное суммарное количество БР и БСР, подключаемых к извещателю – 255. При работе с БР и БСР БОС извещателя является организующим устройством сети, параллельная работа в других сетях не возможна.

1.4.2 Конструкция извещателя

БОС размещен в корпусе из алюминиевого сплава, имеет одноблочную конструкцию и пылебрызгозащищенное исполнение. Внешний вид БОС со снятой крышкой, установленного на опору ограждения прямоугольного сечения, показан на рисунке 1.2. В нижней части корпуса расположены разъем для подключения ПК-КСУ и четыре гермоввода, предназначенных для ввода в корпус и механической фиксации соединительных кабелей. Датчик вскрытия, клеммные колодки, и световые индикаторы размещены на печатной плате БОС. На боковой поверхности БОС размещена клемма заземления.

На опоре (прямоугольной со сторонами от 55 до 90 мм или круглой трубе с диаметром от 55 до 90 мм) БОС устанавливается с помощью двух

стяжек без повреждения опоры (сверления, сварки и т.п.). Крепление БОС на плоскую поверхность осуществляется при помощи четырех анкер-болтов.




Рисунок 1.2 – Внешний вид БОС

БК-ТК выполнен в виде моноблока с креплением при помощи кронштейна. Корпус БК-ТК выполнен из стали. На основании БК-ТК установлен винтовой зажим для заземляющего проводника, два кабельных ввода для кабелей линии фланга и кабельный ввод для трибокабеля. Вид платы БК-ТК показан на рисунке 1.3. Клеммы для подключения и второй кабельный ввод для трибокабеля 2 установлены только в вариантах БК-ТК-2. Трибокабель НЧ устанавливается на козырьковый элемент ограждения и крепится к несущей проволоке спирали АКЛ. Трибокабель ВЧ устанавливается на основном полотне ограждения и крепится к горизонтальному прутку полотна. Крепление трибокабеля НЧ (ВЧ) производится стяжками через каждые 0,3 м.

Примечание – Допускается вместо кабельных стяжек использовать вязальную проволоку (например 0,7-О-1Ц ГОСТ 3282).

БК-ШС выполнен в пластиковом корпусе. В нижней части корпуса расположены два кабельных ввода для кабелей линии фланга и кабельный ввод для кабеля ШС. Вид платы БК-ШС показан на рисунке 1.4.

На опоре (трубе диаметром от 55 до 90 мм) БК-ШС и БК-ТК устанавливаются с помощью хомутов, входящих в комплект поставки. На

плоскую поверхность БК-ШС и БК-ТК устанавливаются при помощи шурупов и дюбель-пробок из комплекта поставки, при этом площадку опорную необходимо демонтировать. Примеры установки приведены на рисунке 1.5. Для крепления БК-ШС и БК-ТК на опоры прямоугольного (квадратного) сечения без повреждения опоры (сверления, сварки и т.п.) рекомендуется использовать КМЧ-7, поставляемый по отдельному заказу.

Вводы БК-ШС, БК-ТК обеспечивают ввод и фиксацию кабелей Ø 5-10 мм.




Рисунок 1.3 – Вид платы БК-ТК (БК-ТК-2)






Рисунок 1.4 – Вид платы БК-ШС



- 1 – блок БК-ШС (БК-ТК)
- 2 – Площадка опорная
- 3 – Кронштейн
- 4 – Опора

- 5 – Хомут
- 6 – Клемма заземления
- 7 – Заглушка

Рисунок 1.5 – Установка БК-ШС (БК-ТК)

Внешний вид ДВ при установке на полотно заграждения показан на рисунке 1.6. При установке варианта исполнения ДВ-А вместо пластмассового прижима и саморезов используются стальная монтажная пластина и винты с метрической резьбой. Штатное крепление ДВ обеспечивает его непосредственное крепление на сетку с шагом прутков по горизонтали (размер А рисунок 1.6) не более 58 мм или на кронштейн козырькового заграждения шириной до 58 мм и толщиной до 28 мм. При большей ширине кронштейна ДВ крепятся без прижима в отверстия, просверленные в кронштейне. При большей толщине необходимо подобрать саморезы (для арктического исполнения – винты) необходимой длины. На решетчатое заграждение ДВ крепится при помощи специального КМЧ (рисунок 1.7). На бетонные, кирпичные и т.п. заграждения (стены) ДВ крепится с помощью дюбелей.

Кабельные вводы ДВ обеспечивают ввод и фиксацию кабеля внешним диаметром 4,0-4,8 мм. Рекомендуется использование кабелей: КВПП-5е 2х2х0,52, UTP2-C5E-SOLID-OUTDOOR-40 или им подобных.

Установка ДВ-ЛВЧ на заграждение показана на рисунке 1.8.




Рисунок 1.6 – Внешний вид ДВ




Рисунок 1.7 – ДВ на решетке




Рисунок 1.8 – Установка ДВ-ЛВЧ на заграждение

Соединители секций изготовлены из оцинкованных и окрашенных стальных прутков диаметром 5 мм. Соединители обеспечивают передачу вибрации между элементами заграждения с целью увеличения площади, контролируемой одним ДВ. Применение соединителей обязательно при использовании нестандартных массивных кабельных коробов и опор (с толщиной стенки более 2 мм). Конструкция соединителей обеспечивает огибание опор и коробов толщиной до 120 мм. Соединители секций благодаря возможности упругой деформации допускают крепление на соседние секции при погрешности их установки относительно друг друга до 40 мм. Крепление на заграждение соединителя секций с установленным на него ДВ показано на рисунке 1.9. На рисунке соединитель «обходит» массивный короб, разделяющий панели. Для удобства выбора места крепления две «ноги» соединителя секции удлинены по вертикали.




Рисунок 1.9 – Соединитель секций

ДВ-Г включает два блока: БЧ и КК. БЧ имеет герметичное исполнение, обеспечивающее работоспособность при длительном погружении в воду и предназначен для применения на участках заграждения, затапливаемых при паводках, и, в частности, для установки на решетках водопропусков. Длина кабеля БЧ – 4 м. Внешний вид БЧ на сетке заграждения показан на рисунке 1.10. На опоре и плоской поверхности КК устанавливается аналогично БК-ШС (см. рисунок 1.5). Размещение органов управления и коммутации, расположенных под крышкой КК, показано на рисунке 1.11.





Рисунок 1.10 – Крепление БЧ на сетке



- 1 – Опора;
- 2 – Площадка опорная;
- 3 – Блок КК;
- 4 – Клеммы;
- 5 – Кабельные вводы;
- 6 – Разъем ПК-КСУ;

- 7 – Датчик вскрытия;
- 8 – Фиксатор пружинный;
- 9 – Разъем БЧ;
- 10 – Фиксатор кабеля;
- 11 – Хомут червячный.

Рисунок 1.11 – КК со снятой крышкой на опоре

1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировка БОС содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование извещателя;
- условное наименование;
- заводской порядковый номер;
- год и квартал изготовления.

1.5.2 Маркировка АдУ (за исключением ДВ-ЛВЧ) содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное наименование АдУ;
- порядковый номер в линии (адрес), если конфигурация извещателя выполнена при поставке;
- заводской порядковый номер;
- год и квартал изготовления;

1.5.3 Маркировка ЛВЧ нанесена на бирке, прикрепленной к кабелю, и содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное наименование – информационная надпись следующего

вида:

ЛВЧ-9-16(144), где:

- 9 – шаг в метрах,
- 16 – количество ДВ-ЛВЧ,
- 144 – длина участка в метрах;
- заводской порядковый номер;
- год и квартал изготовления.

Маркировка порядкового номера ДВ-ЛВЧ в линии нанесена на корпус ДВ-ЛВЧ.

1.5.4 Маркировка потребительской тары содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение извещателя;
- наименование составной части;
- заводской порядковый номер;
- год и месяц упаковывания;
- отметку ОТК.

1.6 Упаковка

1.6.1 Составные части извещателя и эксплуатационная документация уложены в полиэтиленовые чехлы и упакованы в картонные коробки.

2 Использование по назначению

2.1 Подготовка изделия к использованию

2.1.1 Меры безопасности при подготовке изделия

При выполнении работ по подготовке извещателя к использованию, а также при его использовании должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

Не допускается проведение работ с извещателем во время грозы.

По способу защиты человека от поражения электрическим током БПР соответствует классу II, остальные составные части извещателя – классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.1.2 Требования к размещению извещателя

Надежность работы извещателя зависит от выполнения следующих требований.

- Конструкция заграждения должна исключать возможность перемещения, секций заграждения и отдельных элементов полотна относительно друг друга под действием ветра или других механических воздействиях. Крепление АКЛ (натяжение несущих проволок и крепление спирали к проволокам) должно исключать возможность ударов элементов заграждения при ветре.

- При размещении на заграждении различных предметов и конструкций (элементы козырька, соединительные кабели, информационные таблички и т.д.) должна быть обеспечена жесткость их крепления.

- Створки ворот, калитки в закрытом состоянии должны быть надежно зафиксированы для исключения их перемещений и ударов по заграждению под действием ветра.

- Растительность (деревья, кустарники, высокая трава с жесткими стеблями) под действием ветра не должна касаться заграждения.

- Пешеходные тропы, транспортные магистрали, ЛЭП должны располагаться на расстояниях не менее указанных в п.1.1.20.

- Строительные механизмы и технологическое оборудование, работа которых сопровождается значительными вибрациями и акустическими шумами должны быть удалены на расстояние не менее 25 м от заграждения.

Внимание: При невыполнении требований п.2.1.2 тактико-технические характеристики извещателя могут ухудшиться. В таких случаях возможность применения извещателя определяется путем опытной эксплуатации.

2.1.3 Монтаж извещателя

2.1.3.1 Общие указания

Установка извещателя должна обеспечивать свободный доступ к органам управления и элементам крепления.

Монтажные работы должны проводиться при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20°C.

2.1.3.2 Установка и монтаж БОС

БОС устанавливается на опоре ограждения или на отдельной опоре (рекомендуется КМЧ-Д). Вариант установки БОС на опоре ограждения приведен на рисунке 1.2. Отдельная опора на мягких грунтах должна устанавливаться на фундаменте. Возможна установка БОС в помещении или в шкафу на улице. На стене БОС крепится при помощи шурупов и дюбелей из комплекта поставки.

Ввод кабелей в БОС выполнять снизу через гермовводы в соответствии с их назначением, в следующем порядке (слева – направо): Линия 1 фланга; БП; ППК; Линия 2 фланга. Неиспользуемые гермовводы «заглушить» при помощи кусков кабелей длиной 20-30 мм. Подключение электрических цепей БОС выполнять в соответствии с таблицей 2.1.

Таблица 2.1 – Подключение электрических цепей БОС

№	Маркировка клеммы	Назначение цепи
1 ФЛАНГ		
1	-ПИТЛ1	Минус линии питания ДВ
2	ПИТЛ1+	Плюс линии питания ДВ
3	+ЛИН1	Плюс линии передачи информации ДВ
4	ЛИН1-	Минус линии передачи информации ДВ
5	-ПИТ	Минус питания извещателя
6	ПИТ+	Плюс питания извещателя
7,8	ШС1	Выходная цепь участок 1 фланга 1
9,10	ШС2	Выходная цепь участок 2 фланга 1
11,12	ШС3	Выходная цепь участок 3 фланга 2
13,14	ШС4	Выходная цепь участок 4 фланга 2
15	В	Цепь В интерфейса RS-485
16	А	Цепь А интерфейса RS-485
17	+ДК	Плюс цепи ДК
18	ДК-	Минус ДК (соединен с минусом питания)
19,20	1ШБ2	Датчик вскрытия
2 ФЛАНГ		
21	+ЛИН2	Плюс линии передачи информации ДВ
22	ЛИН2-	Минус линии передачи информации ДВ
23	-ПИТЛ2	Минус линии питания ДВ
24	ПИТЛ2+	Плюс линии питания ДВ

Внимание: Измерение (контроль) сопротивления цепей и изоляции токоведущих жил соединительных кабелей производить только после отключения напряжения питания извещателя и отсоединения контролируемых цепей. Во всех режимах работы извещателя, кроме «ССОИ» установить перемычку «ШБ» на плате БОС в положение «—┐». В режиме «ССОИ» установить перемычку «ШБ» на плате БОС в положение «RS-485» и соединить клеммы «1ШБ» и «ДК-» проводом, при этом состояние датчика вскрытия будет передаваться по интерфейсу RS-485.

2.1.3.3 При установке ДВ на базовое исполнение заграждения типа ССЦП (см.п.1.1.1) рекомендуются следующие варианты.

а) ДВ устанавливается посередине контролируемой зоны из двух секций ограждения. ДВ устанавливается на соединитель секций (рисунок 2.1). Секции смежных зон, контролируемых разными ДВ, соединителями секций не соединяются. На участках заграждения, если контролируемая ДВ зона примыкает к углам, опорам ворот и калиток, к зданиям и сооружениям, эта зона может быть уменьшена до одной секции (при нечетном количестве секций на участок заграждения между углами, углом и воротами и т.п.) при непосредственной установке на ССЦП (рисунок 2.2). При этом варианте достигается максимальная помехоустойчивость. Вариант рекомендуется для применения в зонах V и более (ветровом давлении выше 480 Па) на основании карты 3 «РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДАВЛЕНИЮ ВЕТРА», приведенной в своде правил СП 20.13330.2011 «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ».

б) ДВ устанавливается посередине контролируемой зоны из четырех секций ограждения. Все четыре секции дополнительно соединяются между собой тремя соединителями секций. ДВ устанавливается на соединитель секций (рисунок 2.1). На участках заграждения вблизи углов, опор ворот и калиток, мест примыкания к зданиям и сооружениям контролируемая зона ДВ уменьшена до двух секций при установке на соединитель секций или до одной при установке на панель секции. Вариант рекомендуется для применения в зонах до IV включительно (ветровом давлении до 480 Па) на основании карты 3 «РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДАВЛЕНИЮ ВЕТРА», приведенной в своде правил СП 20.13330.2011 «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ».

Примечание – Для приведенных вариантов заглубление нижней панели не является обязательным для нормального функционирования извещателя.

При установке ДВ на козырьковые заграждения из спирали АКЛ ДВ крепится на кронштейн (опору козырькового заграждения) на расстоянии не более 100 мм от несущей проволоки (пример крепления ДВ показан на рисунке 2.3). Рекомендуются следующие варианты.

а) ДВ устанавливается посередине контролируемой зоны длиной до 12 м. Вариант рекомендуется для применения в зонах до IV включительно (ветровом давлении до 480 Па) на основании карты 3 «РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДАВЛЕНИЮ ВЕТРА», приведенной в своде правил СП 20.13330.2011 «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ».

б) ДВ устанавливается посередине контролируемой зоны длиной до 6 м. Вариант рекомендуется в зонах с высоким V и более (ветровом давлении выше 480 Па) на основании карты 3 «РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДАВЛЕНИЮ ВЕТРА», приведенной в своде правил СП 20.13330.2011 «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ», а также на участках заграждения вблизи углов, опор ворот и калиток, мест примыкания к зданиям и сооружениям и т.п.

Примечание – Резьбы винтов крепления ДВ-А по окончании монтажа рекомендуется зафиксировать при помощи фиксатора резьбовых соединений типа ABROLOK TL-371 или другого аналогичного.

При установке ДВ на решетчатые заграждения рекомендуются следующие варианты.

а) ДВ крепится, как показано на рисунке 1.7, посередине контролируемой зоны (секции, оконной решетки).

б) Один ДВ может быть использован для охраны пары оконных решеток, расположенных на расстоянии не более 0,5 м. В этом случае решетки должны иметь жёсткую конструктивную связь, обеспечивающую передачу механических колебаний. Связь может быть обеспечена посредством специального соединителя из стальных прутков, аналогичных материалу решеток, прикрепленного (приваренного) к контролируемым решеткам. Места крепления соединителей должны быть удалены не менее чем на 100 мм от точек крепления решеток. ДВ устанавливается на соединителе. При расстоянии между решетками до 0,35 м возможно использование соединителя секций, при этом хомуты из комплекта необходимо заменить на соответствующие по размеру.

Расстояние от ДВ до крайней точки контролируемой зоны на решетчатом заграждении не должно превышать 6 м.


При установке ДВ на бетонные и кирпичные заграждения ДВ крепится на заграждение с помощью дюбелей посередине контролируемой зоны. Расстояние от ДВ до крайней точки контролируемой зоны на бетонном заграждении не должно превышать 6 м, на кирпичном – 3 м.

2.1.3.4 Возможна установка ДВ на другие типы заграждений, например:

- Заграждения из стального листа (профлиста).
- Решетки водопропусков. Крепление ДВ осуществляется на верхней части решетки как показано на рисунке 2.4 на высоте, заведомо


превышающей уровень максимальной высоты водяного потока при ливневых дождях и паводках.

Внимание: ДВ устанавливать таким образом, чтобы отверстия для ввода кабелей были снизу.




- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1 – ДВ; | 4 – хомут; |
| 2 – соединитель секций; | 7 – нижняя панель; |
| 3 – кабельный короб; | 8 – верхняя панель. |

Рисунок 2.1 – Установка ДВ на ограждение с использованием соединителей секций



- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1 – ДВ; | 4 – верхняя панель; |
| 2 – кабельная стяжка; | 5 – нижняя панель. |
| 3 – соединительный кабель; | |

Рисунок 2.2 – Установка ДВ непосредственно на ограждение



- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1 – ДВ; | 4 – кронштейн козырька; |
| 2 – саморез 3,5x38 или винт 4x35; | 5 – АКЛ; |
| 3 – прижим или монтажная пластина; | 6 – заграждение. |

Рисунок 2.3 – Крепление ДВ на козырьковое заграждение из АКЛ

2.1.3.5 Крепление соединителей секций производить, как показано на рисунке 1.9. Крепления соединителей должны быть удалены не менее чем на 100 мм от края панелей. Резьбовые соединения хомутов по окончании пробной эксплуатации рекомендуется зафиксировать при помощи фиксатора резьбовых соединений типа ABROLOK TL-371 или другого аналогичного.

2.1.3.6 Крепление соединительных кабелей на заграждении и соединителях секций производить с помощью стяжек кабельных. Кабель должен плотно прилегать к пруткам и крепиться к заграждению в отдельных точках с шагом от 40 до 50 см. Допускается прокладка кабелей в коробах (лотках).

Внимание: Обязательно крепление кабеля в местах его ввода в ДВ и БОС при установке его на заграждении. Расстояние от блока до места крепления – не более 5 см.




Рисунок 2.4 – Установка ДВ на решетку водопропуска

Ввод кабелей соединительной линии осуществляется через два отверстия в нижней части ДВ. Неиспользуемый ввод в последнем ДВ на линии «заглушить» при помощи куска кабеля длиной 2-3 см. Подключение электрических цепей ДВ выполнять в соответствии с таблицей 2.2. На рисунке 2.5 показано транзитное включение ДВ. При подключении входящий и исходящий провода скручиваются вместе и фиксируются в клемме.

Таблица 2.2 – Подключение электрических цепей ДВ

№	Маркировка клеммы	Назначение цепи
1	+ЛИН	Плюс линии передачи информации ДВ.
2	ЛИН-	Минус линии передачи информации ДВ.
3	+ПИТ	Плюс линии питания ДВ
4	ПИТ-	Минус линии питания ДВ




Рисунок 2.5 – Транзитное подключение ДВ

2.1.3.7 Установка и монтаж ДВ-Г

Крепление БЧ на сетке или решетке осуществляется при помощи соответствующего прижима. Место крепления БЧ на заграждениях определяется аналогично месту установки ДВ, за исключением решеток водопропусков. Пример установки ДВ-Г на решетку водопропуска показан на рисунке 2.6.

Крепление КК на опоре сечением 55х65 мм производить при помощи хомута из ее состава. При большем сечении опоры необходимо подобрать хомут необходимого размера. Крепление КК на кирпичной или бетонной поверхности производить при помощи шурупов и дюбель-пробок из ее состава.

Внимание: КК должна устанавливаться выше уровня возможного затопления участка.

Крепление соединительного кабеля БЧ на заграждении производить с помощью хомутов червячных. Хомуты из комплекта поставки обеспечивают крепление соединительного кабеля на прутках толщиной от 5 до 14 мм. Кабель должен плотно прилегать к пруткам и крепиться к заграждению в отдельных точках с шагом от 30 до 40 см. Излишки кабеля закрепить в виде петли в плоскости основного полотна заграждения непосредственно у КК. Крепление петли должно обеспечивать ее неподвижность относительно полотна заграждения.

Внимание: Обязательно крепление кабеля в местах его ввода в БЧ и КК. Расстояние от БЧ до места крепления – не более 5 см.




Рисунок 2.6 – Установка ДВ-Г на решетке водопропуска

2.1.3.8 Установка и монтаж ЛВЧ

Рекомендуемый вариант установки ЛВЧ – один ДВ-ЛВЧ на три секции заграждения. При этом ДВ-ЛВЧ устанавливается посередине полотна заграждения в соответствии с рисунком 1.8 и обеспечивает защиту секции заграждения, на которой он установлен, и двух соседних секций без использования соединителей секций. Подключение ЛВЧ выполнять в соответствии с таблицей 2.3.

Таблица 2.3 – Назначение выводов ЛВЧ

Цвет изоляции провода – см. этикетку на ЛВЧ СПМТ.408114.005ЭТ	Обозначение на схеме	Назначение цепи
	+ЛИН	Плюс линии передачи информации ДВ
	ЛИН-	Минус линии передачи информации ДВ
	+ПИТ	Плюс линии питания ДВ
	ПИТ-	Минус линии питания ДВ

2.1.3.9 Установка и монтаж БК-ТК

При делении участка, охраняемого извещателем на локальные участки, контролируемые БК-ТК, необходимо исходить из требуемой степени локализации места нарушения и возможную разнородность конструкции ограждения. В пределах одного локального участка конструкция ограждения должна быть по возможности идентична.

Для варианта НЧ конструкция козырька должна обеспечивать деформацию (раскачивание) троса при воздействии нарушителя. Кроме того, следует учитывать, что помехоустойчивость извещателя выше при меньшей длине локального участка. Степень натяжения несущего троса (проволаки) должна быть по возможности одинакова и исключать провисы и раскачивание на ветру. БК-ТК должен устанавливаться вблизи основания крайней консоли козырька на максимальной высоте, обеспечивающей свободный доступ к элементам крепления и коммутации.

Крепление трибокабеля к натяжному тросу на козырьке из АКЛ выполнять с внутренней стороны периметра кабельными стяжками с шагом 30 ± 5 см. Примаыкающие к кабелю шипы АКЛ во избежание повреждения кабеля удалить или отогнуть в сторону. Излишки трибокабеля закрепить в виде петли в плоскости основного полотна ограждения непосредственно у БК-ТК. Крепление петли должно обеспечивать ее неподвижность относительно полотна ограждения. При необходимости разрыва зоны обнаружения (трибокабеля) для соединения применять монтажные кабели с экраном и ПВХ изоляцией.

Для варианта ВЧ БК-ТК должен устанавливаться на опору, на высоте, превышающей высоту крепления трибокабеля на 0,1 – 0,2 м. На основном полотне ограждения трибокабель закрепляется горизонтально на верхней половине полотна. Если ограждение имеет два полотна (верхнее и нижнее), то трибокабель должен быть закреплен на каждом полотне, рекомендуется для контроля нижнего и верхнего полотен использовать разные БК-ТК.

Примечание – Высота крепления трибокабеля по возможности должна превышать максимальный уровень снежного покрова для места установки для исключения демпфирования обнаруживаемых воздействий. Крепление трибокабеля выполнять к горизонтальным проволокам с внутренней стороны периметра кабельными стяжками с шагом 30 ± 5 см. Трибокабель должен плотно прилегать к полотну ограждения.

Крепление трибокабеля должно производиться с минимальным натяжением, исключаяющим его перемещение под воздействием ветра. Не

допускается повреждение изоляции и визуально заметное уменьшение диаметра кабеля при затяжке кабельных стяжек. Излишки трибокабеля закрепить в виде петли в плоскости основного полотна заграждения непосредственно у БК-ТК. Крепление петли должно обеспечивать ее неподвижность относительно полотна заграждения. Минимальный радиус изгиба трибокабеля – десять его внешних диаметров. При необходимости разрыва зоны обнаружения (трибокабеля) для соединения применять монтажные кабели с экраном и ПВХ изоляцией. Для их соединения, а также при восстановлении поврежденного трибокабеля использовать комплекты соединительные (ремонтные), поставляемые по отдельному заказу.

Для подключения соединительных кабелей и трибокабеля (трибокабелей) к БК-ТК их необходимо ввести через гермовводы в основании БК-ТК и зафиксировать. Трибокабель при поставке герметизирован и имеет разделку для подключения к клеммной колодке. Подключение БК-ТК выполнять в соответствии с таблицей 2.4. Заземляющий проводник подключить к БК-ТК при помощи винтового зажима на основании БК-ТК.

Таблица 2.4 – Назначение клемм БК-ТК

№	Маркировка клеммы	Назначение цепи
1	+ЛИН	Плюс линии передачи информации ДВ (БК-ТК)
2	ЛИН-	Минус линии передачи информации ДВ (БК-ТК)
3	ПИТ+	Плюс линии питания ДВ (БК-ТК)
4	-ПИТ	Минус линии питания ДВ (БК-ТК)
5	КЧ1	Центральный проводник первого трибокабеля
6	-	Экран трибокабеля
7	┴	Внешний экран трибокабеля (при наличии)
8*	КЧ2	Центральный проводник второго трибокабеля
9*	-	Экран трибокабеля
10*	┴	Внешний экран трибокабеля (при наличии)
* – установлены только в вариантах БК-ТК-2.		

2.1.3.10 Установка БК-ШС

БК-ШС должен устанавливаться в удобном для использования месте. Для подключения соединительных кабелей необходимо ввести их через гермовводы в основании БК-ШС и зафиксировать. Подключение БК-ШС выполнять в соответствии с таблицей 2.5. В цепь ШС необходимо установить последовательно с выходной цепью извещателя резистор из комплекта поставки.

Таблица 2.5 – Назначение клемм БК-ШС

№	Маркировка клеммы	Назначение цепи
1	+ЛИН	Плюс линии передачи информации ДВ (БК-ШС)
2	ЛИН-	Минус линии передачи информации ДВ (БК-ШС)
3	ПИТ+	Плюс линии питания ДВ (БК-ШС)
4	-ПИТ	Минус линии питания ДВ (БК-ШС)
5	ШБ	Контакты датчика вскрытия
6		
7	+ШС	Плюс контролируемой цепи ШС
8	-ШС	Минус контролируемой цепи ШС

2.1.4 Регулирование и апробирование работы извещателя

2.1.4.1 Включите питание извещателя. Снимите крышку БОС и проконтролируйте величину напряжения питания на соответствующих клеммах. Контроль напряжения может осуществляться любым измерительным прибором, обеспечивающим такое измерение. Измеренная величина с учетом необходимого эксплуатационного запаса должна составлять от 11 до 28 В.

Примечания:

1 ПК-КСУ позволяет приблизительно оценить величину напряжения питания (см. п.Б.3.1).

2 При использовании ПУИ-32-1 регулировка производится в соответствии с указаниями руководства на ПУИ-32-1.

2.1.4.2 После включения питания произвести регулирование и апробирование работы извещателя. Для осуществления апробации и регулирования извещателя необходимо открыть крышку БОС. При этом необходимо дополнительно руководствоваться указаниями приложения Б.

Примечание – При использовании извещателя с предварительно выполненными конфигурационными установками, установке ДВ на каждой секции заграждения типа «Махаон-стандарт» и выполнении требований п.2.1.2 регулирование извещателя не требуется.

Внимание: В режимах регулирования (при подключенном ПК-КСУ) извещатель формирует извещение о неисправности (выходные цепи всех ШС разомкнуты).

2.1.4.3 Программирование индивидуального номера ДВ, БК-ТК, БК-ШС, включение защиты от саботажа ДВ

При помощи ПК-КСУ можно запрограммировать (изменить) индивидуальный номер АдУ, а также включить (отключить) защиту от саботажа ДВ, для чего необходимо выполнить следующие операции.

- Подключить ПК-КСУ к программируемому ДВ, БК-ШС кабелем из комплекта извещателя, к БК-ТК – кабелем из комплекта ПК-КСУ.

- Пользуясь указаниями приложения Б (см.пп.Б.5.2.1, Б.6.2.1, Б.4.2.1), или приложения В (см.пп.В.5.2.1, В.6.2.1, В.4.2.1), установить требуемый номер ДВ (БК-ШС, БК-ТК).

- Выбрать режим работы ДВ (см.пп.Б.5.2.3 или В.5.2.3), БК-ТК (см.пп.Б.5.2.2 или В.4.2.2).

- Изменить состояние защиты от саботажа ДВ (см.пп.Б.5.2.2 или В.5.2.2).

Примечания:

1 Деление АдУ на участки при подключении БОС к ППК с использованием собственных выходных цепей (ШС1-ШС4), а также БОС посредством RS-485 к блокам реле осуществляется в соответствии с указаниями приложения Б (см. п.Б.3.9) или приложения В (см. п.В.3.10).

2 Деление АдУ на участки при использовании вместо БОС ПУИ-32-1 осуществляется в соответствии с указаниями руководства на ПУИ-32-1.

3 Деление АдУ на участки при включении БОС в ССОИ посредством RS-485 осуществляется в соответствии с указаниями соответствующего руководства, в частности при подключении БОС к ПУИ-32 – в соответствии с указаниями руководства на ПУИ-32.

4 Присвоение индивидуального номера, выбор режима работы БК-ТК-2, регулировка производятся отдельно для каждого трибокабеля («КЧ1» и «КЧ2»).

2.1.4.4 Процедуры регистрации, постановки (снятия) на охрану подключенных к линиям ДВ (БК-ШС) и распределение их по локальным участкам (ШС) описаны в приложении Б или В.

Примечание – После присвоения индивидуальных номеров АдУ произвести групповое снятие, а затем постановку на охрану АдУ (см.пп.Б.3.3.2 или В.3.3.2), после чего проверить состояние АдУ (см.пп.Б.3.3.4 или В.3.3.4). В случае отсутствия на линии или неисправности АдУ проверить правильность подключения и настройки АдУ.

2.1.4.5 Выбор порога чувствительности ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК)

а) С помощью ПК-КСУ можно выбрать порог ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК) из шести значений: «2» – «7». Значение «7» соответствует минимальной чувствительности, «2» – максимальной. Установленное при поставке и рекомендуемое для заграждения из ССЦП при установке ДВ, ДВ-ЛВЧ на каждую секцию значение – «7».

Для облегчения процесса регулирования ПКУ имеет семисегментную шкалу, отображающую текущее значение сигнала ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК), счетчик сигналов срабатываний ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК) при выбранном значении порога, а также звуковой индикатор срабатываний. Звуковой сигнал в течение 2 – 3 с индицирует тревогу.

б) Установка порога ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК) заключается в определении его значения, при котором при каждом контрольном воздействии соответствующий ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК) формирует сигнал срабатывания (ПК-КСУ в режиме индикации текущих событий должен индицировать сигнал помеха «!!» или тревога «Тр»).

При установке ДВ, ДВ-ЛВЧ на заграждении типа ССЦП контрольные воздействия производятся при помощи имитатора воздействия. Для выполнения контрольного воздействия необходимо: повесить имитатор крюком на пруток полотна заграждения, отвести на 90° и отпустить. Контрольные воздействия выполнять на каждой секции заграждения в местах, наиболее удаленных от ближайшего ДВ.

При установке ДВ на козырьковом заграждении из АКЛ контрольное воздействие выполняется аналогично. Имитатор при этом вешается на любой круглый пруток диаметром 2-6 мм (например, на отвертку), удерживаемый в руке. Удар наносится по несущей проволоке нижним концом имитатора в нижней точке траектории.

При установке ДВ на решетчатые заграждения контрольные воздействия производятся путем пиления ножовкой по металлу элемента решётки в месте, наиболее удалённом от ДВ, в течение не менее 20 с. Во избежание порчи допускается пилить стальной пруток, жестко прикрепленный к полотну заграждения.

При установке ДВ на бетонные и кирпичные заграждения контрольные воздействия производятся путем нанесения ударов по заграждению в месте, наиболее удалённом от ДВ. Во избежание порчи допускается наносить удары по пластине из текстолита или аналогичного по упругости и прочности материала, приложенную к полотну заграждения.

Контрольные воздействия на трибокабель ВЧ производятся при помощи имитатора воздействия. Для выполнения контрольного воздействия необходимо: повесить имитатор крюком на пруток полотна заграждения, отвести на 90° и отпустить. В отсутствии имитатора производить настройку путем перекуса болторезом кусков стальной проволоки, вплетенных в полотно ограждения. Проволока должна быть аналогична проволоке заграждения. Допускается имитировать перекус ударом металлическим предметом (например, отверткой) по заграждению. Силу удара выбрать экспериментально эквивалентной реальному воздействию (перекусу).

Контрольные воздействия на трибокабель НЧ производятся при помощи подручных средств по всей длине охраняемого участка с интервалом 10...15 м. Воздействия должны быть эквивалентны по своей интенсивности и амплитуде реальному преодолению. Усилия прикладываются к несущей проволоке (натяжному тросу) АКЛ, на которой закреплен трибокабель.

Примечание – Если при контрольных воздействиях на трибокабель преодолевается порог менее 2 – увеличить усиление БК-ТК, в случае преодоления порога 7 при контрольных воздействиях и более 2 без воздействия – уменьшить усиление БК-ТК, подключив ПК-КСУ к плате БК-ТК и произвести настройку в соответствии с приложением Б (см.п.Б.4.2.3) или приложением В (см.п.В.4.2.3). Усиление БК-ТК-2 регулируется отдельно по каждому входу («КЧ1» и «КЧ2»).

Контрольные воздействия на БК-ШС проводить приведением контролируемых шлейфов в тревожное состояние.

в) В случае отсутствия срабатывания, что возможно при установке одного ДВ, ДВ-ЛВЧ на две или более секций, необходимо изменить значение

порога. Для этого надо при помощи ПК-КСУ перейти в режим изменения порога, проконтролировать максимальный номер сегмента, темнеющего при каждом воздействии, и установить соответствующий порог.

г) Предусмотрена возможность индивидуального изменения порога для любого из ДВ, ДВ-ЛВЧ, БК-ТК (см.пп.Б.3.3.5.2 или В.3.3.4.3). Следует учитывать, что групповая регулировка порога ДВ, ДВ-ЛВЧ, БК-ТК для всей линии изменит чувствительность и ранее индивидуально настроенных ДВ, ДВ-ЛВЧ, БК-ТК.

Внимание: При увеличении порога (уменьшении чувствительности) для всей линии обязательна проверка при контрольных воздействиях на каждой секции. БК-ШС в тревожном состоянии формирует сигнал преодоления максимального 7 порога и настройки порога не требует.

2.1.4.6 Выбор обнаруживаемого количества воздействий на ДВ (БЧ), ДВ-ЛВЧ

С помощью ПК-КСУ можно выбрать обнаруживаемое количество воздействий на ДВ (БЧ), ДВ-ЛВЧ (см. пп.Б.3.3.5.3 или В.3.3.4.4) из трех значений: «2», «4», «8». Выбор выполняется для ДВ, ДВ-ЛВЧ всех участков линий (ШС). Установленное при поставке и рекомендуемое значение для заграждения из ССЦП, оборудованного козырьком – «8». БК-ШС и БК-ТК в режиме НЧ в тревожном состоянии формируют сигнал преодоления максимального количества воздействий (8 превышений) и настройки количества воздействий не требуют.

Для облегчения процесса регулирования ПК-КСУ при индивидуальной настройке ДВ, ДВ-ЛВЧ отображает текущее количество воздействий. При превышении текущего числа установленного количества воздействий формируется сообщение о тревоге, сопровождаемое звуковым сигналом.

Рекомендуется установка значения «4», если заграждение не оборудовано козырьком, что увеличивает скорость преодоления путем перелаза. В любом случае уменьшение обнаруживаемого количества воздействий должно проводиться при реальном выполнении наиболее коротких по продолжительности обнаруживаемых воздействий.

Рекомендуемое значение для решеток водопропусков – «8».

Внимание: Уменьшение обнаруживаемого количества воздействий ведет к снижению помехоустойчивости.

2.1.4.7 Выбор времени преодоления

С помощью ПК-КСУ можно выбрать максимальное время преодоления заграждения из трех значений: «30», «60», «90» (см. пп.Б.3.5 или В.3.5). Выбор выполняется для ДВ, ДВ-ЛВЧ всех участков линий (ШС). Установленное при поставке и рекомендуемое значение для заграждения из ССЦП – «30». Рекомендуемое значение для решеток водопропусков – «60». На формирование тревоги БК-ШС и БК-ТК в режиме НЧ данный параметр не влияет.

Установить крышку БОС на место.

2.1.4.8 Аprobирование работы извещателя

а) Выполнить проверку формирования сообщения о тревоге поочередно для всех АдУ, для чего произвести контрольные воздействия по

методике, приведенной в перечислении б) п.2.1.4.5, в любом месте заграждения. Число контрольных воздействий в течение 10 – 20 с должно быть равно двенадцати при установленном обнаруживаемом количестве воздействий «8», шести – при «4» и трех – при «2». Проконтролировать прохождение извещений для всех используемых ШС на ППК (ПУИ-32). Визуально проконтролировать формирование извещений можно при помощи световых индикаторов на панели БОС.

Примечание – При установке на водопропуске допускается контрольные воздействия производить путем имитации перепиливания прутка решетки при помощи ножовки по металлу.

б) В случае использования цепи ДК проконтролировать прохождение извещений для всех ШС на ППК по сигналу ДК, подав на вывод «+ДК» напряжение 5 – 30 В. В процессе эксплуатации извещателя рекомендуется проводить ДК каждые 8 часов.

2.1.4.9 Если при отсутствии контрольных воздействий на заграждение ПК-КСУ индицирует сообщения о тревоге или помехе, необходимо проверить соответствие места размещения извещателя требованиям подраздела 2.1.2, определить проблемные секции заграждения (контролируемые ДВ, формирующими сообщения). При этом рекомендуется руководствоваться событиями, зафиксированными в памяти БОС (см. пп.Б.3.6 или В.3.6). Затем выявить источники помех и устранить несоответствия. При невозможности устранения несоответствий для ДВ, ДВ-ЛВЧ установленных на проблемных секциях, рекомендуются следующие действия:

- увеличение порога (уменьшение чувствительности);
- увеличение обнаруживаемого количества воздействий;
- уменьшение времени преодоления.

Допустимость таких действий определяется службой эксплуатации экспертным путем на основе результатов экспериментальных воздействий.

Примечание – При проверке помехоустойчивости извещателя следует учитывать, что многие типы помех могут отсутствовать при безветренной погоде и появляться при ветре.

2.1.4.10 Провести пробную эксплуатацию извещателя путем круглосуточной эксплуатации извещателя в течение периода не менее 3 суток с регистрацией всех извещений и последующим их анализом. При этом не реже двух раз в сутки производить проверку работоспособности извещателя путем контрольных воздействий п.2.1.4.8 а).

При выявлении ложных извещений при прогоне или пропусков при контрольных воздействиях устранить причины, ориентируясь на указания подраздела 2.2.

Примечание – Резьбовые соединения хомутов соединителей секций, резьбы винтов крепления ДВ по окончании пробной эксплуатации рекомендуется зафиксировать при помощи фиксатора резьбовых соединений типа ABROLOK TL-371 или другого аналогичного.

2.2 Использование изделия

Основные неисправности, способы, последовательность и рекомендации по их поиску и устранению приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Основные неисправности

Внешнее проявление неисправности	Возможные причины неисправности	Способы и последовательность определения неисправности
1 Извещатель постоянно выдает извещение по четырем «ШС», индикация отсутствует	Не подается напряжение питания.	Проконтролировать напряжение питания. При отсутствии или, если напряжение меньше нормы, проверить цепи питания и БП.
	БОС неисправен	Заменить БОС.
2 Извещатель постоянно выдает извещение по всем ШС, все индикаторы БОС горят, ПК-КСУ индицирует пониженное напряжение питания.	Напряжение питания меньше нормы	Проконтролировать напряжение питания включенного извещателя, проверить цепи питания и БП.
3 Извещатель постоянно выдает извещение по одному из «ШС», индикация соответствует норме.	Нарушена цепь «ШС»	Отключить ШС от ППК и проверить его целостность путем "прозвонки" при замкнутых перемычкой контактах «ШС» БОС. Проверить правильность установки оконечного элемента ППК.
	БОС неисправен	Заменить БОС.
4 Извещатель постоянно выдает извещение по одному или двум «ШС» фланга, ПК-КСУ отображает «обрыв линии».	Обрыв линии соответствующего фланга	Проверить целостность линии на участке между АдУ с индицируемым ПК-КСУ номером и предыдущим по порядку и надежность соединения на клеммах АдУ.
	БОС неисправен	Заменить БОС.
5 Извещатель постоянно выдает извещение по «ШБ».	Нарушена цепь «ШБ»	Проверить целостность цепи «ШБ» путем "прозвонки". Проверить правильность установки оконечного элемента ППК.
	Неправильная установка крышки БОС	Проконтролировать правильность установки крышки.

Продолжение таблицы 2.6

Внешнее проявление неисправности	Возможные причины неисправности	Способы и последовательность определения неисправности
6 Извещатель постоянно выдает извещение по двум «ШС» фланга, ПК-КСУ отображает «замыкание линии-ЗЛ».	Короткое замыкание цепи «ЛИН» соответствующего фланга	Проверить целостность линии и надежность соединений на клеммах БОС и АдУ линии.
	БОС неисправен	Заменить БОС.
	Неисправен один из АдУ	Заменить неисправное АдУ, предварительно запрограммировав индивидуальный номер (пп.Б.5.2.1, Б.6.2.1, Б.4.2.1, В.5.2.1, В.6.2.1, В.4.2.1).
7 Извещатель постоянно выдает извещение по двум «ШС» фланга, ПК-КСУ отображает «короткое замыкание - КЗ».	Короткое замыкание цепи «ПИТ» линии соответствующего фланга	Проверить целостность линии и соединения на клеммах БОС и АдУ линии.
	БОС неисправен	Заменить БОС.
	Неисправен один из АдУ	Определить АдУ и заменить неисправный, предварительно запрограммировав индивидуальный номер (пп.Б.5.2.1, Б.6.2.1, Б.4.2.1, В.5.2.1, В.6.2.1, В.4.2.1).
8 Извещатель постоянно выдает извещение по одному из «ШС», ПК-КСУ отображает «неисправность ДВ».	Неисправность соответствующего АдУ	Заменить АдУ, предварительно запрограммировав индивидуальный номер (пп.Б.5.2.1, Б.6.2.1, Б.4.2.1, В.5.2.1, В.6.2.1, В.4.2.1).
	Нарушен контакт на клеммах соответствующего АдУ	Проверить соединения на клеммах АдУ с индицируемым ПК-КСУ номером.
	Изменено положение ДВ	Проверить крепление ДВ с индицируемым ПК-КСУ номером.
9 Извещатель постоянно выдает тревогу по БК-ТК	Замыкание или обрыв трибокабеля БК-ТК	Проверить целостность трибокабеля и надежность соединений на клеммах.
10 Извещатель не выдает извещение при контрольных воздействиях по п.2.1.4.8 а)	Неправильная установка ДВ, ДВ-ЛВЧ, трибокабеля	Визуально оценить установку ДВ (ДВ-ЛВЧ, трибокабеля) на соответствие требованиям п.2.1.3.
	Неправильное регулирование АдУ.	Проверить правильность регулирования в соответствии с подразделом 2.1.4.
	АдУ неисправен.	Заменить АдУ.

Продолжение таблицы 2.6

Внешнее проявление неисправности	Возможные причины неисправности	Способы и последовательность определения неисправности
11 Частые ложные извещения	Несоответствие условий эксплуатации требованиям РЭ.	Оценить соответствие условий эксплуатации требованиям подраздела 2.1.2.
	Неправильная установка ДВ, ДВ-ЛВЧ, трибокабеля	Визуально оценить установку ДВ, ДВ-ЛВЧ, трибокабеля на соответствие требованиям п.2.1.3.
	Неправильное регулирование АдУ.	Проверить правильность регулирования в соответствии с подразделом 2.1.4.
	Неправильное регулирование извещателя.	Проверить правильность регулирования в соответствии с подразделом 2.1.4.
	Нестабильность питания или превышение уровня пульсаций напряжения питания приведенного в п.1.1.17.	Проверить надежность контактных соединений. Проверить исправность блока питания, для чего провести контрольную эксплуатацию при питании от заведомо исправного источника.
	Неисправность цепи ДК.	Для выявления неисправности в цепи ДК отключить цепь ДК от извещателя и провести контрольную эксплуатацию без использования режима ДК.
	Неисправность цепи «ШС» или «ШБ».	Закоротить перемычкой выходные цепи и провести контрольную эксплуатацию. При этом ложные извещения, регистрируемые ППК, являются признаком неисправности «ШС» («ШБ») или ППК.
	Неисправность ШС, контролируемого БК-ШС	Устранить неисправность.
	ДВ (БК-ШС) неисправен.	Заменить ДВ (БК-ШС).
	БОС неисправен.	Заменить БОС.

Примечания:

- 1 При поиске КЗ рекомендуется метод последовательного деления неисправного участка пополам.
- 2 Неисправность БОС, ДВ, БК-ШС, БК-ТК выявляется его заменой на заведомо исправный с последующей контрольной эксплуатацией.
- 3 Для ремонта трибокабеля и ЛВЧ использовать комплект соединительный или оконечный.
- 4 После устранения неисправности необходимо провести регулирование извещателя по методике п.2.1.4.

3 Техническое обслуживание

3.1 Техническое обслуживание включает в себя два вида регламентных работ: регламент №1 и регламент №2. Рекомендуемые сроки и перечни работ приведены ниже.

3.2 Регламент №1 проводится ежемесячно и включает:

- проверку соответствия заграждения и прилегающего участка требованиям п.2.1.2 (рекомендуемая методика приведена в приложении А);
- внешний осмотр блоков и соединительных линий извещателя на предмет целостности и надежности крепления;
- проверку выдачи извещения по методике п.2.1.4.8 б).

3.3 Регламент №2 дополняет регламент №1, проводится один раз в год и включает:

- проверку порога чувствительности ДВ, ДВ-ЛВЧ и БК-ТК, а также проверку функционирования БК-ШС по методике п.2.1.4.5 б);
- проверку контактных соединений блоков;
- проверку уплотнительных прокладок БОС и ДВ.

Примечание – Проверка внешних электрических соединений должна выполняться в рамках общих регламентных работ системы охранной сигнализации.

3.4 После природных стихийных воздействий (сильных снегопадов, ураганов, ливней и т.п.), рекомендуется внеплановое проведение регламента №1.

4 Хранение, транспортирование и утилизация

Извещатели должны храниться в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от 5°C до 30°C и относительной влажности воздуха не более 85%.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

Транспортирование упакованных извещателей может производиться любым видом транспорта (воздушным – в герметизированных отсеках) при условии перевозки в крытых вагонах, трюмах или крытых кузовах. Укладку ящиков производить так, чтобы исключить перемещение или падение их при толчках и ударах.

Извещатель не содержит драгоценных, редкоземельных и токсичных материалов.

После окончания службы извещатель подлежит утилизации.

Приложение А (рекомендуемое) Методика проверки заграждения

А.1 Заграждение участвует в функционировании извещателя, непосредственно воспринимает воздействие нарушителя при преодолении и преобразует это воздействие в вибрации, воспринимаемые ДВ. Поэтому состояние заграждения существенно влияет на качество работы извещателя. Наиболее критичными для ДВ являются помехи, представляющие собой удары (щелчки, скрипы и т.п.). Такие помехи возникают под воздействием ветра, при проезде тяжелого транспорта и т.д. как результат перемещения отдельных элементов заграждения, предметов, закрепленных на заграждении и касающихся его. Исходя из этого, предлагается проведение следующих действий при обследовании состояния заграждения.

А.2 Визуально осмотреть заграждение на предмет наличия:

- незакрепленных или плохо закрепленных на нем предметов, при выявлении – закрепить;
- вблизи ограждения предметов или растительности, касающихся заграждения при сильном ветре, при выявлении – удалить;
- штатного крепежа элементов заграждения, при отсутствии – восстановить;
- провисания проволок крепления АКЛ козырькового заграждения, при провисании – натянуть.

А.3 При обследовании основного полотна заграждения выполнить 3-5 качаний каждой секции и каждого полотна заграждения, прикладывая усилие 10-15 кг перпендикулярно плоскости полотна в середине секции поочередно в обоих направлениях. При этом осуществлять контроль состояния соответствующего ДВ при помощи ПК-КСУ, подключенному к БОС. Если при качаниях ПК-КСУ индицирует сообщения о тревоге или помехе, необходимо визуально и аудиально выявить место возникновения помехи и устранить путем дополнительного крепления (например – при помощи вязальной проволоки) или установки прокладок из амортизирующего материала, исключающих удары элементов друг о друга.

А.4 Состояние козырькового заграждения из АКЛ проверяется аналогично основному полотну (п.А.3), при этом усилие при качании прикладывать к крепящим проволокам в середине каждой секции.

При проверке состояния ворот и калиток проверить надежность фиксации створок в закрытом (запертом) положении. При покачивании с усилием 10-15 кг не должны фиксироваться сообщения о тревоге или помехе. В противном случае необходимо отрегулировать запирающие или фиксирующие устройства или дополнительно установить прокладку из амортизирующего материала, исключающую зазоры в местах фиксации.

Приложение Б (обязательное)

Настройка и контроль работы извещателя с помощью ПК-КСУ СПДП.421235.001-01

Б.1 Общие сведения


Прибор контроля – конфигуратор сетевых устройств ПК-КСУ обеспечивает контроль и настройку извещателя СЕЧЕНЬ.

Основные сведения, технические характеристики, порядок включения/отключения и изменения собственных установок ПК-КСУ приведены в паспорте СПДП.421235.001-01 ПС


Для управления служат шесть кнопок:

«**ВВОД**» – включение/ выбор режима (раздела, пункта)/ сохранение произведенных установок;

«**СБРОС**» – отмена (сброс) произведенных установок/ выключение/ к предыдущему разделу;

«» – больше / вверх по пунктам;

«» – меньше / вниз по пунктам;

«» – к следующей странице/ к следующему изменяемому значению;

«» – к предыдущей странице/ к предыдущему изменяемому значению.

ПК-КСУ обеспечивает контроль и изменение следующих режимов и установок извещателя:

- изменение порога чувствительности;
- изменение обнаруживаемого количества воздействий;
- изменение времени преодоления;
- изменение режима работы АдУ;
- включение/отключение АдУ;
- установка номеров АдУ по участкам фланга;
- программирование индивидуального номера АдУ;
- изменение режима работы RS-485;
- настройка работы с блоком реле (БР);
- контроль состояния напряжения питания (ориентировочно);
- контроль уровня сигнала, состояния АдУ при индивидуальной настройке;
- контроль наличия извещения о тревоге, помехе, неисправности;
- просмотр событий архива.

Б.2 Подготовка к работе

Перед началом работы ПК-КСУ необходимо включить и подключить к разъему, расположенному:

- на корпусе БОС извещателя (для работы с извещателем) с помощью кабеля П2;
- на плате БК-ТК, или на плате КК ДВ-Г (для работы с БК-ТК или с ДВ-Г соответственно) с помощью кабеля П1;

– на плате ДВ или БК-ШС (для работы с ДВ или БК-ШС соответственно) с помощью кабеля ПЗ из комплекта поставки извещателя.

Для контроля блока необходимо подключить ПК к блоку при помощи кабеля, выбрать кнопками «▲» или «▼» в главном окне раздел «Подключиться» и нажать кнопку «ВВОД». После этого на экране отображается наименование и меню режимов контроля и настройки подключенного блока (извещателя).

Б.3 Контроль и настройка извещателя

В меню режимов контроля и настройки извещателя доступны следующие пункты:

- «Состояние»;
- «Фланг 1»;
- «Фланг 2»;
- «Кол-во возд.» (Количество воздействий);
- «Время преод.» (Время преодоления);
- «Архив»;
- «Регистрация»;
- «Режим RS485»;
- «Настройка БР»;
- «Версия»;
- «Выход».

Б.3.1 Контроль состояния извещателя

Для контроля состояния извещателя необходимо выбрать при помощи кнопок «▲» и «▼» пункт меню «Состояние» и нажать на кнопку «ВВОД». В окне индикации состояния извещателя отображается условное наименование подключенного блока («ВИБРО»), состояние флангов («Фланг 1» и «Фланг 2») и величина напряжения питания в вольтах (ориентировочно). Если напряжение питания ниже 10,2 В (пониженное) ПК индицирует сообщение «Пит. низко».

Состояние флангов:

- «Норма» – дежурный режим;
- «Тревога» – извещение о тревоге;
- «Помеха» – извещение о помехе;
- «Авария» – извещение о неисправности;
- «Обрыв» – извещение об обрыве линии «Пит» или «Лин» фланга;
- «КЗ пит» – извещение о замыкании линии «Пит» фланга;
- «КЗ лин» – извещение о замыкании линии «Лин» фланга.



Одновременно с индикацией «Тревога», «Авария», «Помеха», «Обрыв» отображается номер сработавшего АдУ и номер участка, к которому относится данное АдУ в формате:



«Фланг X:
Тревога
Датчик YY-Z»,

где X – номер фланга, YY – номер АдУ, Z – номер участка.

При одновременном срабатывании нескольких АдУ на фланге, отображается один, с минимальным номером. Остальные сообщения можно просмотреть в архиве событий п.Б.3.6.





Б.3.2 Настройка извещателя





Для настройки извещателя необходимо выбрать при помощи кнопок «» и «» необходимый пункт меню и нажать на кнопку «ВВОД».





Б.3.3 Для изменения и просмотра параметров по флангу 1 или флангу 2 кнопками «» и «» выбрать в меню: «Фланг 1» или «Фланг 2». Нажать кнопку «ВВОД».

В режиме «Фланг1»/«Фланг2» доступны следующие пункты меню:



- «Общий порог»;
- «Настройки»;
- «Участок»;
- «Прогр.» (Программирование индивидуального номера ДВ);
- «Датчик»;
- «Выход».

Б.3.3.1 Для изменения общего порога срабатывания кнопками «» и «» выбрать в меню: «Фланг 1» или «Фланг 2»/ «Общий порог». Нажать кнопку «ВВОД», при этом на экране отобразятся варианты значений устанавливаемого порога, а в нижней части экрана текущее значение установленного порога. Кнопками «» и «» выбрать требуемое значение общего порога чувствительности по флангу (из шести вариантов установок: «2», «3», «4», «5», «6», «7»; значение «7» соответствует минимальной чувствительности, «2» – максимальной). Нажать кнопку «ВВОД» для фиксации изменений или кнопку «СБРОС» для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений. Если хотя бы у одного ДВ фланга порог отличается от общего, ПК-КСУ в нижней части экрана индицирует сообщение «не определен». Изменение значения общего порога осуществляется для всех ДВ фланга.


Б.3.3.2 Для группового включения (постановки на охрану) и отключения (снятия с охраны) АдУ фланга кнопками «» и «» выбрать в меню: «Фланг 1» или «Фланг 2»/ «Настройки». Нажать кнопку «ВВОД», при этом на экране отобразятся варианты действий: «Вкл. все» (включение всех исправных АдУ во фланге); «Откл. все» (отключение всех АдУ во фланге) и «Выход». Нажимая кнопки «» и «», выбрать требуемое действие и нажать кнопку «ВВОД» для его выполнения или кнопку «СБРОС» для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений.





Б.3.3.3 Для распределения ДВ по участкам фланга кнопками «» и «» выбрать в меню: «Фланг 1» или «Фланг 2»/ «Участок». При этом на экране отобразятся надписи: «Участок 1» и «Участок 2» (для Фланга 1) или «Участок 3» и «Участок 4» (для Фланга 2). Кнопками «» или «» задать



диапазон АдУ каждого участка. Нажать кнопку «**ВВОД**» для фиксации изменений или кнопку «**СБРОС**» для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений.

Б.3.3.4 Для изменения и просмотра параметров АдУ кнопками «» и «» выбрать в меню: «Фланг 1» или «Фланг 2»/ «Датчик». Нажать кнопку «**ВВОД**». При этом на экране отобразится список АдУ с указанием их состояния.

Индикация состояния АдУ имеет следующие варианты:

- «» – тревога;
- «О» – включен/норма;
- «–» – отключен, отсутствует на линии;
- «!!» – помеха;
- «А» – неисправность АдУ;
- «Ж» – отключен, но на линии.

Примечание – Индикация диапазона номеров АдУ, в который входит выбранный АдУ, осуществляется группами по 10. Для переключения между соседними АдУ необходимо воспользоваться кнопками «» и «», а для переключения между группами кнопками «» или «».



Б.3.3.5 Для более подробного просмотра состояния и настройки параметров необходимо выбрать АдУ кнопками «» и «» из списка и нажать кнопку «**ВВОД**». После этого, на экране будут отображены следующие пункты меню:

- Состояние;
- Порог;
- Кол-во возд. (количество воздействий);
- Выход.


В верхней части экрана отображается номер выбранного АдУ в формате:

«Д. ХХ Ф Y»,

где ХХ – номер АдУ, Y – номер фланга.

Б.3.3.5.1 Для просмотра состояния необходимо выбрать кнопками «» и «» в меню: «Состояние» и нажать кнопку «**ВВОД**», после этого ПК-КСУ перейдет в режим индикации состояния и параметров выбранного АдУ.

В окне индикации состояния и параметров АдУ отображается:

- Графическая шкала значения сигнала (в виде символов );
- Количество превышений установленного порога;
- Номер датчика;
- Номер фланга;
- Номер участка;
- Установленное значение порога;
- Состояние АдУ.

Индикация сигналов срабатывания отображает счетчик срабатываний АдУ при выбранном значении порога.

Индикация порога отображает установленное значение чувствительности извещателя. В верхней части окна индикации отображается условная шкала, на которой значение порога изображено знаком «▲», а текущее значение сигнала – линейной шкалой из символов ■. Для БК-ШС изменение порога не влияет на работу БК-ШС.

Индикация состояния АдУ производится в виде сообщения в нижней части окна индикации. Имеет семь вариантов состояния: «Тревога», «Помеха», «Авария» (неисправность), «КЗ пит. Х» (замыкание линии «Пит», где Х – номер фланга), «КЗ лин. Х» (замыкание линии «Лин», где Х – номер фланга), «отключен», отсутствие сообщения означает, что АдУ находится в дежурном режиме.

Б.3.3.5.2 Для индивидуальной настройки порога ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК) необходимо выбрать ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК) (см. пп.Б.3.3.5.1). Кнопками «▲» и «▼» выбрать пункт меню «Порог», при этом ПК-КСУ индицирует в нижней части экрана значение установленного порога для выбранного ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК). Нажать кнопку «ВВОД». После этого на экране отображаются доступные значения для установки порога. Кнопками «▲» и «▼» выбрать требуемое значение порога чувствительности для ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК) (из семи вариантов установок: «2», «3», «4», «5», «6», «7», «Откл.»; значение «7» соответствует минимальной чувствительности, «2» – максимальной, «Откл.» – отключение (снятие с охраны) АдУ). Нажать кнопку «ВВОД» для фиксации изменений или кнопку «СБРОС» для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений. Для БК-ШС настройку не проводить, изменение параметра не влияет на работу БК-ШС.

Б.3.3.5.3 Для индивидуальной настройки обнаруживаемого количества воздействий ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК) необходимо выбрать ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК) (см. пп.Б.3.3.5.1). Кнопками «▲» и «▼» выбрать пункт меню «Кол-во возд.». После этого на экране отображаются доступные значения для установки количества воздействий. Кнопками «▲» и «▼» выбрать требуемое количество воздействий (имеет три варианта установок: «2», «4», «8»). Нажать кнопку «ВВОД» для фиксации изменений или кнопку «СБРОС» для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений. Для БК-ШС и БК-ТК в режиме НЧ настройку не проводить, изменение параметра не влияет на их работу.

Б.3.4 Для изменения общего обнаруживаемого количества воздействий кнопками «▲» и «▼» выбрать в меню: «Кол-во возд.». Нажать кнопку «ВВОД», при этом на экране отобразятся варианты значений. После этого на экране отображаются доступные значения для установки количества воздействий. Кнопками «▲» и «▼» выбрать требуемое количество воздействий (имеет три варианта установок: «2», «4», «8»). Нажать кнопку «ВВОД» для фиксации изменений или кнопку «СБРОС» для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений. Для БК-ШС и БК-ТК настройку не проводить, изменение параметра не влияет на их работу.

Примечание – Изменение значения общего обнаруживаемого количества воздействий осуществляется для всех АдУ извещателя. Отображение в нижней части окна индикации количества воздействий «----» означает, что ранее была произведена индивидуальная настройка количества воздействий для одного или нескольких ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК).

Б.3.5 Для изменения времени преодоления кнопками «▲» и «▼» выбрать в меню «Время преод.».

Нажать кнопку «ВВОД». После этого на экране отображаются доступные значения для установки времени преодоления. Кнопками «▲» и «▼» выбрать требуемое значение, при этом в нижней части экрана отображается действующее значение установленного времени преодоления (имеет три варианта установок: «30 сек.», «60 сек.», «90 сек.»). Нажать кнопку «ВВОД» для фиксации изменений или кнопку «СБРОС» для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений.

Б.3.6 Для просмотра событий архива кнопками «▲» и «▼» выбрать в меню «Архив». Нажать кнопку «ВВОД». После этого, на экране будут отображены следующие пункты меню:

- Просмотр;
- Очистка;
- Выход.

Кнопками «▲» и «▼» выбрать в меню «Просмотр». Нажать кнопку «ВВОД». После этого ПК-КСУ перейдет в режим индикации архива. В верхней части экрана отображается надпись «Архив», ниже расположены сведения о сохраненных событиях (одновременно отображаются сведения о 3 событиях). Кнопками «▶» или «◀» осуществляется последовательный просмотр сохраненных событий.

В окне индикации события архива отображается:

- номер события;
- время события;
- дата события;
- номер АдУ;
- номер фланга и участка;
- событие.

Индикация номера события отображает номер события, при этом первым отображается последнее событие.

Индикация времени события в формате XX:YY:ZZ, где XX – часы, YY – минуты, ZZ – секунды.

Индикация даты события в формате XX.YY.ZZZZ, где XX – день, YY – месяц, ZZZZ – год;



Индикация номера АдУ, фланга и участка в формате ДХХ ФУ-З, где ХХ – номер АдУ, У – номер фланга, Z – номер участка.




Индикация события имеет следующие варианты:



- «Тр» – тревога;
- «!!» – помеха;

- «Ав» – неисправность АдУ;
- «Об» – обрыв линии «Пит» или «Лин»;
- «КЗ лин.1» – замыкание линии «Лин» фланга 1;
- «КЗ лин.2» – замыкание линии «Лин» фланга 2;
- «КЗ пит.1» – замыкание линии «Пит» фланга 1;
- «КЗ пит.2» – замыкание линии «Пит» фланга 2;
- «Пит. низко» – снижение напряжения питания БОС.



Для выхода из архива необходимо при просмотре событий архива нажать кнопку **«ВВОД»** или **«СБРОС»**.





Для удаления всех событий архива из памяти БОС кнопками  или  выбрать пункт «Очистка» и нажать кнопку **«ВВОД»** или кнопку **«СБРОС»** для выхода в предыдущее меню без очистки.

Б.3.7 Режим регистрации необходим при работе извещателя по интерфейсу RS-485, например с ПУИ-32. **Для перевода извещателя в режим регистрации**, кнопками  или  выбрать в меню: «Регистрация». Нажать кнопку **«ВВОД»**, кнопками  или  выбрать «Включить» и нажать кнопку **«ВВОД»**. Для отказа от регистрации необходимо нажать кнопку **«СБРОС»** или кнопками  или  выбрать «Выход» и нажать кнопку **«ВВОД»**. Отключение режима регистрации извещателя происходит автоматически, после процедуры его регистрации ПУИ или другим системообразующим устройством, а также при отключении питания извещателя.

Б.3.8 Для выбора режима работы RS-485 кнопками  или  выбрать в меню: «Режим RS-485». Нажать кнопку **«ВВОД»**, после этого на экране ПК-КСУ отображаются следующие пункты меню:

- ССОИ;
- БР;
- Выход.

Кнопками  или  выбрать требуемый вариант и нажать кнопку **«ВВОД»** для фиксации изменений.

Б.3.9 Для изменения параметров работы с БР кнопками  или  выбрать в меню: «Настройка БР». Нажать кнопку **«ВВОД»**, после этого на экране ПК-КСУ отображается список ШС БР от 1 до 32, в нижней части экрана отображается состояние выбранного ШС («не задан» – если привязка отсутствует или «ФХ с YY до ZZ» – где Х – номер фланга, YY – начальный номер диапазона АдУ, ZZ – конечный номер диапазона АдУ. Если в извещателе установлен параметр работы RS-485 «ССОИ», ПК-КСУ индицирует сообщение «Недоступно». Для изменения состояния ШС кнопками  или  выбрать необходимый ШС и нажать кнопку **«ВВОД»**.

В окне изменения состояния выбранного ШС отображаются следующие пункты меню:

- Номер выбранного ШС БР;
- Состояние привязки ШС;
- Номер фланга;
- Диапазон номеров АдУ;
- Сохранить.

Выбор пунктов меню осуществляется кнопками «▲» или «▼».

Для включения/отключения привязки ШС БР выбрать пункт «Вкл./Откл», после чего выбрать необходимое значение кнопками «◀» или «▶».

Для привязки номеров АдУ ШС БР кнопками «▲» или «▼» выбрать пункт «Фланг», после чего выбрать необходимое значение кнопками «◀» или «▶». Затем кнопками выбрать начальное значение «ДВ с» и конечное значение «ДВ до» диапазона АдУ кнопками «◀» или «▶». Для фиксации изменений выбрать пункт меню «Сохранить» и нажать кнопку «ВВОД» или кнопку «СБРОС» для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений.

Б.3.10 Для просмотра версии программного обеспечения БОС кнопками «▲» или «▼» выбрать пункт меню «Версия» и нажать кнопку «ВВОД». Для выхода в предыдущее меню необходимо нажать кнопку «СБРОС».

Б.4 Контроль и настройка блока БК-ТК (БК-ТК-2)

Б.4.1 Контроль состояния блока

После подключения к блоку БК-ТК (БК-ТК-2) на экране ПК-КСУ отображается меню, состоящее из следующих пунктов:

- Состояние;
- Выбор КЧ (для БК-ТК-2);
- Версия;
- Выход.

Для контроля состояния блока кнопками «▲» или «▼» выбрать пункт меню «Состояние» и нажать кнопку «ВВОД».

В окне индикации состояния извещателя отображается условное наименование подключенного блока («БК-ТК» или «БК-ТК-2»), значение сигнала («Сигнал»), индивидуальный номер («Номер»), состояние КЧ («Состояние») и состояние датчика вскрытия («Вскр.» – «Норма» – при замыкании (корпус закрыт), «Вскр.» – при размыкании (корпус открыт)).

Индикация значения сигнала производится в виде числового значения от 0 до 7.

Индикация индивидуального номера КЧ производится в виде числового значения от 0 до 99.



Состояние КЧ:

- «Норма» – дежурный режим;
- «Обрыв» – извещение об обрыве трибокабеля;

– «КЗ» – извещение о замыкании трибокабеля.



Для БК-ТК-2 одновременно отображается информация для обоих КЧ.





Б.4.2 Настройка блока





Для настройки БК-ТК-2 кнопками «» или «» выбрать в меню: «Выбор КЧ» / «КЧ1» – для настройки параметров трибокабеля, подключенного ко входу «КЧ1» или «Выбор КЧ» / «КЧ2» – для настройки параметров трибокабеля, подключенного ко входу «КЧ2» (только для БК-ТК-2). Нажать кнопку «ВВОД». При настройке БК-ТК выбора входа не требуется.



В режиме **настройки** доступны следующие пункты меню:



- «Номер дат.»;
- «Усиление»;
- «Режим»;
- «Выход».

Б.4.2.1 Для программирования индивидуального номера кнопками «» или «» выбрать пункт меню «Номер дат.» и нажать кнопку «ВВОД», затем кнопками «» и «» выбрать из появившегося списка необходимый номер. Нажать кнопку «ВВОД» для фиксации изменений или кнопку «СБРОС» для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений.

Б.4.2.2 Для изменения режима кнопками «» или «» выбрать пункт меню «Режим» и нажать кнопку «ВВОД», затем кнопками «» и «» выбрать требуемое значение («НЧ» или «ВЧ»). Нажать кнопку «ВВОД» для фиксации изменений или кнопку «СБРОС» для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений.

Б.4.2.3 Для изменения усиления кнопками «» или «» выбрать пункт меню «Усиление» и нажать кнопку «ВВОД», затем кнопками «» и «» выбрать требуемое значение усиления (от 1 до 4, значение «4» соответствует максимальному усилению, 1 – минимальному). Нажать кнопку «ВВОД» для фиксации изменений или кнопку «СБРОС» для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений.

Б.4.2.4 Для просмотра версии программного обеспечения кнопками «» или «» выбрать пункт меню «Версия» и нажать кнопку «ВВОД», после чего на экране отображается текущая версия программного обеспечения. Для выхода в предыдущее меню необходимо нажать кнопку «СБРОС».



Б.4.2.5 Для выхода из режима настройки БК-ТК (БК-ТК-2) необходимо нажать кнопку «СБРОС» или кнопками «» или «» выбрать «Выход» и нажать кнопку «ВВОД».

Б.5 Контроль и настройка ДВ

Б.5.1 Контроль состояния ДВ

После подключения к блоку ДВ на экране ПК-КСУ отображается меню, состоящее из следующих пунктов:

- Состояние;
- Номер дат.;
- АНТИ-САБОТАЖ;
- Режим;
- Версия;
- Выход.

Для контроля состояния блока кнопками «» или «» выбрать пункт меню «Состояние» и нажать кнопку «ВВОД».


В окне индикации состояния извещателя отображается условное наименование подключенного блока («ДВ»), значение сигнала («Сигнал»), индивидуальный номер («Номер»), саботаж.





Индикация значения сигнала производится в виде числового значения от 0 до 7.





Индикация индивидуального номера производится в виде числового значения от 0 до 99.



Индикация саботажа производится в виде сообщения «Саботаж» вместо сигнала.



Б.5.2 Настройка ДВ

Б.5.2.1 Для программирования индивидуального номера кнопками «» или «» выбрать пункт меню «Номер дат.» и нажать кнопку «ВВОД», затем кнопками «» и «» выбрать из появившегося списка необходимый номер. Нажать кнопку «ВВОД» для фиксации изменений или кнопку «СБРОС» для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений.

Б.5.2.2 Для изменения состояния защиты от саботажа кнопками «» или «» выбрать пункт меню «АНТИ-САБОТАЖ» и нажать кнопку «ВВОД», затем кнопками «» и «» выбрать требуемое состояние («Включить» или «Отключить»). Нажать кнопку «ВВОД» для фиксации изменений или кнопку «СБРОС» для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений.

Б.5.2.3 Для изменения режима кнопками «» или «» выбрать пункт меню «Режим» и нажать кнопку «ВВОД», затем кнопками «» и «» выбрать требуемый режим («Сетка», «Стена» или «Решетка»). Нажать кнопку «ВВОД» для фиксации изменений или кнопку «СБРОС» для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений.

Б.5.2.4 Для просмотра версии программного обеспечения кнопками «» или «» выбрать пункт меню «Версия» и нажать кнопку «ВВОД», после чего на экране отображается текущая версия программного обеспечения. Для выхода в предыдущее меню необходимо нажать кнопку «СБРОС».



Б.5.2.5 Для выхода из режима настройки ДВ необходимо нажать кнопку «СБРОС» или кнопками «» или «» выбрать «Выход» и нажать кнопку «ВВОД».

Б.6 Контроль и настройка БК-ШС

Б.6.1 Контроль состояния блока

После подключения к блоку БК-ШС на экране ПК-КСУ отображается меню, состоящее из следующих пунктов:

- Состояние;
- Номер дат.;
- Выход.



Для контроля состояния блока кнопками «» или «» выбрать пункт меню «Состояние» и нажать кнопку «ВВОД».



В окне индикации состояния извещателя отображается условное наименование подключенного блока («БК-ШС»), состояние ШС («ШС»), индивидуальный номер («Номер»).

Индикация состояния ШС: «Тревога» – тревожное состояние, «Норма» – дежурный режим.

Индикация индивидуального номера БК-ШС производится в виде числового значения от 0 до 99.

Б.6.2 Настройка БК-ШС

Б.6.2.1 Для программирования индивидуального номера БК-ШС кнопками «» или «» выбрать пункт меню «Номер дат.» и нажать кнопку «ВВОД», затем кнопками «» и «» выбрать из появившегося списка необходимый номер. Нажать кнопку «ВВОД» для фиксации изменений или кнопку «СБРОС» для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений.

Б.6.2.2 Для выхода из режима настройки БК-ШС необходимо нажать кнопку «СБРОС» или кнопками «» или «» выбрать «Выход» и нажать кнопку «ВВОД».

Приложение В (обязательное)

Настройка и контроль работы извещателя с помощью ПК-КСУ СПДП.421235.001

В.1 Общие сведения

Прибор контроля – конфигуратор сетевых устройств ПК-КСУ обеспечивает контроль и настройку извещателя СЕЧЕНЬ.

Основные сведения, технические характеристики, порядок включения/отключения и изменения собственных установок ПК-КСУ приведены в паспорте СПДП.421235.001 ПС

Для управления ПК-КСУ служат три кнопки: «▲» - предыдущий/больше и «▼» - следующий/меньше – для перехода между пунктами меню и изменения значений параметров; «Р» – выбор режима, фиксация измененного значения параметра.

ПК-КСУ обеспечивает контроль и изменение следующих режимов и установок извещателя:

- изменение порога чувствительности;
- изменение обнаруживаемого количества воздействий;
- изменение времени преодоления;
- изменение адреса;
- включение/отключение АдУ;
- установка номеров АдУ по участкам фланга;
- программирование индивидуального номера АдУ;
- изменение режима работы RS-485;
- настройка работы с блоком реле (БР);
- контроль состояния напряжения питания (ориентировочно);
- контроль уровня сигнала, состояния АдУ при индивидуальной настройке;
- контроль наличия извещения о тревоге, помехе, неисправности;
- просмотр событий архива.

В.2 Подготовка к работе

Перед началом работы ПК-КСУ необходимо включить подключить к разъему, расположенному:

- на корпусе БОС извещателя (для работы с извещателем) с помощью кабеля П2;
- на плате БК-ТК (для работы) или на плате КК ДВ-Г (для работы с БК-ТК или с ДВ-Г соответственно) с помощью кабеля П1;
- на плате ДВ или БК-ШС (для работы с ДВ или БК-ШС соответственно) с помощью кабеля П3 из комплекта поставки извещателя.

В.3 Контроль и настройка извещателя

В.3.1 Контроль состояния извещателя

Для контроля состояния извещателя нажать на ПК-КСУ кнопку «▲» или «▼». ПК-КСУ индицирует условное наименование подключенного блока («ВИБРО») и **напряжение питания**. Если напряжение питания 10,2 В и выше, после индикации в течение нескольких секунд сообщения с величиной напряжения питания в вольтах, ПК-КСУ перейдет в режим индикации состояния извещателя (расположение параметров в окне индикации – см. рисунок В.1).

Если напряжение питания ниже 10,2 В, ПК-КСУ постоянно индицирует сообщение «Пит. низко» и значение напряжения питания.




Рисунок В.1 – Окно индикации состояния извещателя

В окне индикации состояния извещателя отображается:

- номер фланга, датчика и участка;
- извещение о тревоге;
- извещение о помехе;
- извещение о неисправности АдУ;
- извещение об обрыве линии «Пит» или «Лин»;
- извещение о замыкании линии «Пит»;
- извещение о замыкание линии «Лин»;

Индикация извещения о тревоге (значок – «Тр»). При включенном зуммере ПК-КСУ звучит звуковой сигнал.

Индикация извещения о помехе («!!» на месте значка «Тр» см. рисунок В.1).

Индикация извещения о неисправности АдУ («Ав» на месте значка «Тр», рисунок В.1). При включенном зуммере ПК-КСУ звучит звуковой сигнал.

Индикация извещения об обрыве линии «Пит» или «Лин» («Об» на месте значка «Тр» см. рисунок В.1). При включенном зуммере ПК-КСУ звучит звуковой сигнал.

Индикация извещения о замыкании линии «Пит» (значок – «КЗ пит.» см. рисунок В.1). При включенном зуммере ПК-КСУ звучит звуковой сигнал.

Индикация извещения о замыкании линии «Лин» («КЗ лин» на месте значка «КЗ пит.» см. рисунок В.1). При включенном зуммере ПК-КСУ звучит звуковой сигнал.

Одновременно с индикацией «Тр», «Ав», «!!», «Об» отображается номер сработавшего АдУ и номер участка, к которому относится данное АдУ.

Индикация номера фланга осуществляется ПК-КСУ в виде текстового сообщения (значки Ф1 и Ф2 см. рисунок В.1) постоянно.

Отсутствие сообщений в окне индикации означает, что извещатель находится в дежурном режиме.

В.3.2 Настройка извещателя

Для настройки извещателя нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя». Нажать кнопку «Р».

В режиме **настройки извещателя** доступны следующие пункты меню:

- «Фланг 1»;
- «Фланг 2»;
- «Кол-во возд.» (Количество воздействий);
- «Время преод.» (Время преодоления);
- «Архив»;
- «Регистрация»;
- «Адрес»;
- «Режим RS485»;
- «Настройка БР»;
- «Выход».

В.3.3 Для изменения и просмотра параметров по флангу 1 или флангу 2 нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя» / «Фланг 1» или «Фланг 2». Нажать кнопку «Р».

В режиме **«Фланг1»/«Фланг2»** доступны следующие пункты меню:

- «Общий порог»;
- «Настройки»;
- «Участок»;
- «Датчик»;
- «Выход».

В.3.3.1 Для изменения общего порога срабатывания нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя» / «Фланг 1» или «Фланг 2» / «Общий порог».

Нажать кнопку «Р», при этом в левой части окна индикации появятся значки «↑» и «↓» и значение установленного порога. Кнопками «▲» или «▼» выбрать требуемое значение общего порога чувствительности по флангу (имеет шесть вариантов установок: «2», «3», «4», «5», «6», «7»; значение «7» соответствует минимальной чувствительности, «2» – максимальной). Нажать кнопку «Р» для фиксации изменений. Если хотя бы у одного ДВ фланга порог отличается от общего, ПК-КСУ индицирует сообщение «---». Изменение значения общего порога осуществляется для всех ДВ фланга.

В.3.3.2 Для группового включения (постановки на охрану) и отключения (снятия с охраны) АдУ фланга нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню:

«Настройки извещателя» / «Фланг 1» или «Фланг 2» / «Настройки».

Нажать кнопку «Р», при этом в левой части окна индикации появятся

значки «↑» и «↓» и сообщение «Вкл. все» (включение всех АдУ во фланге) или «Откл. все» (отключение всех АдУ во фланге), или «Выход». Нажимая кнопки «▲» или «▼», выбрать требуемое действие и нажать кнопку «Р» для его выполнения.

В.3.3.3 Для распределения ДВ по участкам фланга нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя» / «Фланг 1» или «Фланг 2» / «Участок». При этом в левой части окна индикации появятся значки «↑» и «↓». Кнопками «▲» или «▼» задать диапазон АдУ каждого участка (участки 1 и 2 для фланга 1 или участки 3 и 4 для фланга 2). Нажать кнопку «Р» для фиксации изменений.

В.3.3.4 Для изменения и просмотра параметров АдУ нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя» / «Фланг 1» или «Фланг 2» / «Датчик». Нажать кнопку «Р».

В режиме «Датчик» доступны следующие пункты меню:

- Выбор АдУ;
- Просмотр состояния и параметров АдУ;
- Порог;
- Выход.

В.3.3.4.1 Для выбора АдУ нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню:

«Настройки извещателя» / «Фланг 1» или «Фланг 2» / «Датчик».

Нажать кнопку «Р», при этом ПК-КСУ перейдет в режим выбора АдУ. Вид окна индикации выбора АдУ показан на рисунке В.2.

В окне индикации выбора АдУ отображаются:

- диапазон номеров АдУ;
- состояние АдУ;
- номер АдУ и фланга.




Рисунок В.2 – Окно индикации выбора АдУ

Индикация диапазона номеров АдУ, в который входит выбранный АдУ, осуществляется группами по 10.

Индикация состояния АдУ имеет следующие варианты:

- «■» - тревога;
- «О» - включен/норма;
- «—» - отключен, отсутствует на линии;
- «!!» - помеха;
- «А» - неисправность;
- «Ж» - отключен, но на линии.

Значок состояния выбранного АдУ подчеркнут.

Для выбора АдУ нажать кнопку «Р», при этом под первым разрядом номера АдУ (номер 2-значный) появится значок «_». Кнопками «▲» или «▼» выбрать требуемое значение и нажать кнопку «Р» для его фиксации и перехода ко второму разряду номера (значок «_» переместится). Выбор и фиксация значения осуществляется аналогично. При изменении первого разряда номера АдУ меняется и отображаемый диапазон ДВ, в котором находится выбираемый АдУ. После установки номера значок «_» отобразится в строке состояния выбранного АдУ.

В.3.3.4.2 Для просмотра состояния и параметров необходимо выбрать АдУ (см. п.В.3.3.4.1) и нажать кнопку «▼», при этом ПК-КСУ перейдет в режим индикации состояния и параметров выбранного АдУ.

Вид окна индикации состояния и параметров АдУ №3 первого фланга, первого участка изображен на рисунке В.3, отображение состояния остальных АдУ – аналогичное.




Рисунок В.3 – Окно индикации состояния и параметров АдУ

В окне индикации состояния и параметров АдУ отображается:

- Номер АдУ;
- Номер фланга и номер участка;
- Сигналы срабатывания;
- Порог;
- Графическая шкала значения сигнала;
- Состояние АдУ;
- Наличие АдУ.

Индикация сигналов срабатывания отображает счетчик срабатываний ДВ при выбранном значении порога.

Индикация порога отображает установленное значение чувствительности извещателя (при отключенном датчике индицируется «Х»). В нижней строке окна индикации отображается условная шкала, на которой значение порога изображено знаком «⏏», **графическая шкала значение сигнала** – линейной шкалой. Для БК-ШС изменение порога не влияет на работу БК-ШС.

Индикация извещения о помехе (значок – «!!»).

Индикация извещения о тревоге («Тр» на месте значка «!!» см. рисунок Б.3). При включенном зуммере ПК-КСУ звучит звуковой сигнал.

Индикация неисправности АдУ («Ав» на месте значка «!!» см. рисунок Б.3). При включенном зуммере ПК-КСУ звучит звуковой сигнал.

Индикация работоспособности АдУ («–» на месте значка «!!», см. рисунок Б.3, означает отсутствие АдУ на линии; значок «Ж» – отключен, но на линии).

Отсутствие индикации о состоянии АдУ означает, что он находится в дежурном режиме.

Значок «#» отображает наличие АдУ на линии, если значка нет – связь с АдУ отсутствует.

В.3.3.4.3 Для индивидуальной настройки порога ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК) необходимо выбрать ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК) (см. п.В.3.3.4.1). Кнопками «▲» или «▼» выбрать пункт меню «Порог», при этом ПК-КСУ индицирует значение установленного порога для выбранного ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК). Нажать кнопку «Р». В левой части окна индикации появятся значки «↑» и «↓». Кнопками «▲» или «▼» выбрать требуемое значение порога чувствительности для ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК) (имеет семь вариантов установок: «2», «3», «4», «5», «6», «7», «Откл»; значение «7» соответствует минимальной чувствительности, «2» – максимальной, «Откл.» – отключение (снятие с охраны) АдУ). Нажать кнопку «Р» для фиксации изменений. Для БК-ШС настройку не проводить, изменение параметра не влияет на работу БК-ШС.

В.3.3.4.4 Для индивидуальной настройки обнаруживаемого количества воздействий ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК) необходимо выбрать ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК) (см. п.В.3.3.4.1). Кнопками «▲» или «▼» выбрать пункт меню «Кол-во возд.», при этом ПК-КСУ индицирует текущее значение установленного количества воздействий для выбранного ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК). Нажать кнопку «Р». В левой части окна индикации появятся значки «↑» и «↓». Кнопками «▲» или «▼» выбрать требуемое количество воздействий (имеет три варианта установок: «2», «4», «8»). Нажать кнопку «Р» для фиксации изменений. Для БК-ШС и БК-ТК в режиме НЧ настройку не проводить, изменение параметра не влияет на их работу.

Для выхода из режима изменения параметров АдУ необходимо выбрать пункт «Выход» и нажать кнопку «Р».

Для выхода из режима просмотра и изменения параметров фланга 1 или фланга 2 необходимо выбрать пункт «Выход» и нажать кнопку «Р»

В.3.4 Для изменения общего обнаруживаемого количества воздействий нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя» / «Кол-во возд.». Нажать кнопку «Р», при этом в левой части окна индикации появятся значки «↑» и «↓» и значение установленного количества воздействий (имеет три варианта установок: «2», «4», «8»). Кнопками «▲» или «▼» выбрать требуемое количество воздействий. Нажать кнопку «Р» для фиксации изменений. Для БК-ШС и БК-ТК настройку не проводить, изменение параметра не влияет на их работу.

Примечание – Изменение значения общего обнаруживаемого количества воздействий осуществляется для всех АдУ извещателя. Отображение в окне индикации количества воздействий «---» означает, что ранее была произведена индивидуальная настройка количества воздействий для одного или нескольких ДВ (ДВ-ЛВЧ, БК-ТК).

В.3.5 Для изменения времени преодоления нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя» / «Время преод.». Нажать кнопку «Р», при этом в левой части окна индикации появятся значки «↑» и «↓» и значение установленного времени преодоления (имеет три варианта установок: «30 сек.», «60 сек.», «90 сек.»). Кнопками «▲» или «▼» выбрать требуемое значение времени преодоления. Нажать кнопку «Р» для фиксации изменений.

В.3.6 Для просмотра событий архива нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя» / «Архив». Нажать кнопку «Р», при этом в левой части окна индикации появятся значки «↑» и «↓» и сведения о сохраненном событии. Кнопками «▲» или «▼» осуществляется последовательный просмотр сохраненных событий (в обратном порядке).

Вид окна индикации события архива – см. рисунок В.4.




Рисунок В.4 – Окно индикации события архива

В окне индикации события архива отображается:

- номер события;
- время;
- номер АдУ;
- номер фланга и участка;

– событие.

Индикация времени отображает интервал времени с момента события в часах и минутах.

Индикация номера АдУ, фланга и участка отображает номера АдУ, участка и фланга, зафиксировавшего событие.

Индикация события имеет следующие варианты (на месте значка «Тр» см. рисунок В.4):

- «Тр» извещение о тревоге;
- «!!» помеха;
- «Ав» неисправность АдУ;
- «Об» обрыв линии «Пит» или «Лин»;
- «КЗ линии 1» замыкание линии «Лин» фланга 1;
- «КЗ линии 2» замыкание линии «Лин» фланга 2;
- «КЗ пит 1» замыкание линии «Пит» фланга 1;
- «КЗ пит 2» замыкание линии «Пит» фланга 2;
- «Пит. низко» снижение напряжения питания БОС.

Для удаления всех событий архива из памяти БОС кнопками «▲» или «▼» выбрать пункт «Очистить архив» и нажать кнопку «Р».

Для выхода из архива необходимо при просмотре событий архива нажать кнопку «Р».

В.3.7 Режим регистрации необходим при работе извещателя по интерфейсу RS-485, например с ПУИ-32. Для перевода извещателя в режим регистрации, нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя» / «Регистрация». Нажать кнопку «Р», при этом ПК-КСУ индицирует сообщение «Регистр. ВКЛ.?». Кнопка «▲» - подтверждение регистрации, кнопка «▼» - отказ от регистрации. Отключение режима регистрации извещателя происходит автоматически, после процедуры его регистрации ПУИ или другим системообразующим устройством, а также при отключении питания извещателя.

В.3.8 Функция изменения сетевого адреса недоступна. При выборе в меню пункта «Настройки извещателя» / «Адрес» ПК-КСУ индицирует сообщение «Недоступен».

В.3.9 Для выбора режима работы RS-485 нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя» / «Режим RS-485». Нажать кнопку «Р», при этом в левой части окна индикации появятся значки «↑» и «↓» и выбираемый режим работы (имеет два варианта: «ССОИ», «БР»). Кнопками «▲» или «▼» выбрать требуемый вариант и нажать кнопку «Р» для фиксации выбранного режима.

В.3.10 Для изменения параметров работы с БР нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя» / «Настройка БР». Нажать кнопку «Р». Вид окна индикации настройки работы с БР изображен на рисунке В.5.




Рисунок В.5 – Окно индикации настройки работы с БР

Если в извещателе установлен параметр работы RS-485 «ССОИ», ПК-КСУ индицирует сообщение «Недоступен».

В окне индикации настройки параметров работы с БР отображается:

- Номер ШС;
- Номер флага;
- Диапазон АдУ.

Индикация ШС отображает номер выбранного ШС БР в виде числового значения (изменяется от 1 до 32).

Индикация номера фланга и диапазона АдУ отображает диапазон АдУ фланга, которые привязаны к выбранному ШС.

Для привязки номеров АдУ шлейфам БР кнопками «▲» или «▼» выбрать нужный номер ШС, нажать кнопку «Р», при этом под номером фланга появится значок «_». Кнопками «▲» или «▼» выбрать номер фланга или символ «—» (если требуется удалить привязку номеров АдУ для выбранного ШС). Нажать кнопку «Р». Значок «_» переместится под первый разряд диапазона номеров АдУ. Кнопками «▲» или «▼» выбрать требуемое значение и нажать кнопку «Р» для его фиксации. Значок «_» переместится к следующему разряду диапазона номеров АдУ. Выбор и фиксация осуществляется аналогично. После выбора диапазона номеров АдУ значок «_» погаснет.

Если был выбран символ «—», индикация диапазона номеров АдУ для выбранного ШС изменится на «с — по —», что означает привязка АдУ отсутствует.

Для выхода из режима настроек БР необходимо выбрать пункт «Выход» и нажать кнопку «Р».

Для выхода из режима изменения установок извещателя выбрать пункт «Выход» и нажать кнопку «Р».

В.4 Контроль и настройка блока БК-ТК (БК-ТК-2)

В.4.1 Контроль состояния блока

Для контроля состояния блока нажать на ПК-КСУ кнопку «▲» для просмотра состояния трибокабеля, подключенного ко входу «КЧ1» или «▼» —

подключенного ко входу «КЧ2» (только для БК-ТК-2). ПК-КСУ в течение нескольких секунд индицирует условное наименование подключенного блока («БК-ТК» или «БК-ТК-2») после чего ПК-КСУ переходит в режим индикации состояния блока (расположение параметров в окне индикации – см. рисунок В.6).




Рисунок В.6 – Окно индикации состояния БК-ТК (БК-ТК-2)

В окне индикации состояния БК-ТК (БК-ТК-2) отображается:

- номер КЧ;
- индивидуальный номер;
- значение сигнала;
- состояние датчика вскрытия;
- состояние трибокабеля.

Индикация номера КЧ производится в виде числового значения 1 или 2.

Индикация значения сигнала производится в виде числового значения от 0 до 7.

Индикация состояния трибокабеля: «КЗ» – при замыкании, «Обр» – при обрыве, отсутствие сообщения – при норме.

Индикация состояния датчика вскрытия: «Вскр» – при размыкании (корпус вскрыт), отсутствие сообщения – при замыкании (корпус закрыт).

Индикация индивидуального номера производится в виде числового значения от 0 до 99.

В.4.2 Настройка блока

Для настройки БК-ТК-2 нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя» / «КЧ1» – для настройки параметров трибокабеля, подключенного ко входу «КЧ1» или «Настройки извещателя» / «КЧ2» – для настройки параметров трибокабеля, подключенного ко входу «КЧ2» (только для БК-ТК-2). Нажать кнопку «Р». При настройке БК-ТК выбора входа не требуется.

В режиме **настройки** доступны следующие пункты меню:

- «Номер дат.»;
- «Режим»;
- «Усиление»;
- «Выход».

В.4.2.1 Для программирования индивидуального номера нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Номер дат.». Нажать кнопку «Р», при этом в левой части окна индикации появятся значки «↑» и «↓» и значение номера. Кнопками «▲» или «▼» выбрать требуемое значение номера (имеется сто вариантов установок от «0» до «99»). Нажать кнопку «Р» для фиксации изменений.

В.4.2.2 Для изменения режима нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Режим». Нажать кнопку «Р», при этом в левой части окна индикации появятся значки «↑» и «↓» и значение установленного режима. Кнопками «▲» или «▼» выбрать требуемое значение («НЧ» или «ВЧ»). Нажать кнопку «Р» для фиксации изменений.

В.4.2.3 Для изменения усиления нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Усиление». Нажать кнопку «Р», при этом в левой части окна индикации появятся значки «↑» и «↓» и значение установленного усиления. Кнопками «▲» или «▼» выбрать требуемое значение усиления (от 1 до 4, значение «4» соответствует максимальному усилению, 1 – минимальному). Нажать кнопку «Р» для фиксации изменений.

В.4.2.4 Для выхода из режима настройки БК-ТК (БК-ТК-2) необходимо выбрать пункт «Выход» и нажать кнопку «Р».

В.5 Контроль и настройка ДВ

В.5.1 Контроль состояния ДВ

Для контроля состояния ДВ нажать на ПК-КСУ кнопку «▲» или «▼». ПК-КСУ в течение нескольких секунд индицирует условное наименование подключенного блока («ДВ») после чего ПК-КСУ переходит в режим индикации состояния ДВ (расположение параметров в окне индикации – см. рисунок В.7).




Рисунок В.7 – Окно индикации состояния ДВ

В окне индикации состояния ДВ отображается:

- индивидуальный номер;
- значение сигнала;
- саботаж.

Индикация значения сигнала производится в виде числового значения от 0 до 7.

Индикация индивидуального номера производится в виде числового значения от 0 до 99.

Индикация саботажа производится в виде сообщения «САБОТАЖ» вместо сигнала.

В.5.2 Настройка ДВ

Для настройки ДВ нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя». Нажать кнопку «Р».

В режиме **настройки ДВ** доступны следующие пункты меню:

- «Номер дат.»;
- «АНТИ-САБОТ»;
- «Режим»;
- «Выход».

В.5.2.1 Для программирования индивидуального номера нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя» / «Номер дат.». Нажать кнопку «Р», при этом в левой части окна индикации появятся значки «↑» и «↓» и значение номера. Кнопками «▲» или «▼» выбрать требуемое значение номера (имеется сто вариантов установок от «0» до «99»). Нажать кнопку «Р» для фиксации изменений.

В.5.2.2 Для изменения состояния защиты от саботажа нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя» / «АНТИ-САБОТ». Нажать кнопку «Р», при этом в левой части окна индикации появятся значки «↑» и «↓» и состояние защиты от саботажа. Кнопками «▲» или «▼» выбрать требуемое состояние («ВКЛ.» или «ОТКЛ.»). Нажать кнопку «Р» для фиксации изменений.

В.5.2.3 Для изменения режима нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя» / «Режим». Нажать кнопку «Р», при этом в левой части окна индикации появятся значки «↑» и «↓» и установленный режим. Кнопками «▲» или «▼» выбрать требуемый режим («Сетка», «Стена» или «Решетка»). Нажать кнопку «Р» для фиксации изменений.

В.5.2.4 Для выхода из настройки ДВ необходимо выбрать пункт «Выход» и нажать кнопку «Р».

В.6 Контроль и программирование индивидуального номера БК-ШС

В.6.1 Контроль состояния блока

Для контроля состояния блока нажать на ПК-КСУ кнопку «▲» или «▼». ПК-КСУ в течение нескольких секунд индицирует условное наименование подключенного блока («БК-ШС») после чего ПК-КСУ переходит

в режим индикации состояния блока (расположение параметров в окне индикации – см. рисунок В.8).




Рисунок В.8 – Окно индикации состояния БК-ШС

В окне индикации состояния БК-ШС отображается:

- индивидуальный номер;
- состояние ШС.

Индикация состояние ШС: «Тр» – тревожное состояние, «Нрм» – дежурный режим.

Индикация индивидуального номера производится в виде числового значения от 0 до 99.

В.6.2 Программирование индивидуального номера БК-ШС

Для программирования индивидуального номера БК-ШС нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя». Нажать кнопку «Р».

В режиме **программирования индивидуального номера** доступны следующие пункты меню:

- «Номер дат.»;
- «Выход».

В.6.2.1 Для программирования индивидуального номера нажать кнопку «Р», кнопками «▲» или «▼» выбрать в меню: «Настройки извещателя» / «Номер дат.». Нажать кнопку «Р», при этом в левой части окна индикации появятся значки «↑» и «↓» и значение номера. Кнопками «▲» или «▼» выбрать требуемое значение номера (имеется сто вариантов установок от «0» до «99»). Нажать кнопку «Р» для фиксации изменений.

В.6.2.2 Для выхода из режима программирования необходимо выбрать пункт «Выход» и нажать кнопку «Р».

Лист регистрации изменений

[illegible]